

# ІНСТРУКЦІЯ

## Диктофон Savetek GS-R29




Інтернет-магазин [GADGETPLANET.COM.UA](http://GADGETPLANET.COM.UA)


Тел. (068) 4000 659


# Конструкція диктофона



## Увімкнення та вимкнення

**Ввімкнення:** натисніть та утримуйте кнопку  Вкл./Викл. Протягом 3 секунд, щоб увімкнути пристрій.

**Вимкнення:** натисніть та утримуйте кнопку  Вкл./Викл. Протягом 3 секунд, щоб вимкнути пристрій.

**Режим сну:** коротко натисніть кнопку  Вкл./Викл., після чого пристрій вимкне екран та заблокує натискання всіх інших кнопок. Повторно коротко натисніть, щоб повернутись в активний режим.

**Автоматичне вимкнення:** якщо протягом 5 хвилин не виконувалось жодних дій з пристроєм, то він автоматично вимкнеться, щоб зберегти заряд та ресурс батареї.

## Запис та збереження

**Почати запис:** в будь-який момент можна розпочати запис просто перевівши перемикач запису вгору. Даний диктофон не потребує попереднього включення чи інших маніпуляцій перед початком, все, що потрібно зробити це один рух перемикача.

**Зберегти запис:** коли відбувається запис потрібно перемикач перевести вниз і файл автоматично припинить записуватись та збережеться в пам'яті пристрою.

# Керування гучністю

В режимі очікування натисніть кнопку гучності **V**, після чого ви перейдете в режим регулювання гучності. Далі натискаючи кнопки **+** та **-** можна налаштувати потрібний рівень гучності відтворення на диктофоні.

## Видалення файлів

**Видалення:** перейдіть сховище з головного меню і кнопками **+** та **-** оберіть файл, який потрібно видалити. Після цього натисніть **D** і з'явиться вікно з підтвердженням, в якому потрібно обрати «Так» («Yes»), якщо ви дійсно хочете стерти файл, або «Ні» («No»), щоб відмінити дію.

## Відтворення та режими

В режимі відтворення голосового запису, або відтворення музики, натисніть та утримуйте кнопку **M**, щоб перейти у функціональне меню. В списку будуть доступні варіанти: «Повернутися на головну сторінку», «Відтворення зі змінною швидкістю», «Повторення» та «Еквалайзер».

**Повернутися на головну сторінку:** після вибору даного пункту та натискання кнопки **▶** диктофон перейде в інтерфейс головного екрану.

**Відтворення зі змінною швидкістю:** в даному пункті можна налаштувати швидкість відтворення файлу від -9 до +9. 0 – звичайна швидкість, -9 ~ -1 – сповільнена швидкість, +1 ~ +9 – прискорена швидкість.

*Примітка: регулювання швидкості доступне лише у MP3 форматі.*

**Повторення:** відповідає за порядок та циклічність відтворення. Доступний вибір з 3 варіантів: «Повторення» – повторне програвання всіх треків спочатку по черзі після відтворення останнього у списку, «Перемішати всі» – відтворення файлів у випадковому порядку, «Повторення одного» – циклічне повторення лише одного обраного запису.

**Еквалайзер:** дозволить налаштувати звучання під конкретний вид запису. Доступні «Звичайний», «Рок», «Поп», «Джаз», «Класика», «Танцювальна», «Кантрі» та інші режими.

## Відтворення А-В фрагменту

У режимі відтворення (музики або голосового запису) коротко натисніть кнопку **D**, щоб колір індикатор «А-В» на екрані став синім, це означає, що початкову точку вибрано. Натисніть **D** ще раз, іконка «А-В» стане зеленою, що означає, що кінцева точка також обрана. Після цього відтворюватись буде лише вказаний фрагмент, а не цілий запис. Щоб вийти з режим А-В повторення натисніть **D** ще раз і значок «А-В» на екрані стане білим.

## Музичне меню

На головному меню оберіть пункт «Музика», щоб перейти до перегляду музичних композицій. Відкриється список з наступних пунктів:

**«Всі пісні» («All songs»):** відображення всіх пісень, які збережені в пам'яті пристрою.

**«Остання відтворена» («Last play»):** відкриття останнього відтвореного музичного файлу.

**«Виконавці» («Artist»):** перегляд треків відсортованих за виконавцями.

**«Альбоми» («Albums»):** перегляд треків відсортованих за альбомами.

## Меню голосових записів

На головному меню оберіть пункт «Записи», щоб перейти до перегляду всіх голосових файлів. Відкриється список з наступних пунктів:

**«Бібліотека записів» («Recording library»):** відображення списку всіх записаних файлів, які збережені в пам'яті пристрою.

**«Бітрейт» («Recording bitrate»):** відповідає за налаштування якості запису. Формат запису WAV і для нього доступні наступні варіанти: 512kbps / 1536kbps / 3072kbps.

**«Сегментація запису» («Recording segmentation»):** можна обрати тривалість сегментів записів: 30 хв, 60 хв, 120 хв, або зовсім вимкнути. При активній сегментації після того, як пройшов вказаний період часу, файл автоматично збережеться а надалі почнеться новий. Таким чином довгий запис може бути розбитий (сегментований) на кілька окремих файлів.

**«Голосова активація запису» («Voice activated recording»):** функція дозволяє записувати лише під час наявності звуку. Таким чином коли гучність навколишнього середовища досягає певного рівня, то запис розпочинається, а коли звук тихіший, то запис ставиться на паузу і продовжиться при наявності звуку потрібної гучності.

*Примітка:* якщо звук досягає 40 дБ, то пристрій автоматично записуватиме, а якщо нижче 40 дБ, то запис буде автоматично призупинено. Тому не рекомендовано застосовувати при записі важливих моментів, оскільки можуть не зафіксуватись певні фрагменти.

**«Моніторинг запису» («Recording monitoring»):** перед активацією даного пункту потрібно встановити навушники у відповідний роз'єм на диктофоні. Увімкнувши функцію моніторингу можна прямо під час запису в реальному прослуховувати звук, який буде збережено, через навушники.

**«Індикація запису» («Recording indicator»):** якщо активувати індикацію, то безпосередньо під час запису буде увімкнено індикатор на пристрої, а якщо вимкнути, то при записуванні не будуть помітні жодні знаки про те, що зараз здійснюється запис.

**«Запис за розкладом» («Timed recording»):** дана функція дозволить записувати матеріал автоматично в чітко зазначений час. Доступні наступні пункти:

- **Запис за розкладом:** Вкл. / Викл.
- **Час початку:** встановіть час в який ви хочете, щоб запис розпочався. Змінюйте години та хвилини за допомогою кнопок ⊕ та ⊖ і коли потрібний час буде встановлено підтвердіть це кнопкою ▶||.
- **Час закінчення:** встановіть час в який ви хочете, щоб запис припинився. Змінюйте години та хвилини за допомогою кнопок ⊕ та ⊖ і коли потрібний час буде встановлено підтвердіть це кнопкою ▶||.
- **Повторення запису:** можна обрати чи буде повторюватись запис у вказаний період знову. На вибір є варіанти: Одноразовий запис, Щоденний запис та Запис у робочі дні.

*Примітка:* для коректної роботи запису за розкладом впевніться, що час на диктофоні виставлено правильно і він збігається з місцевим часом місця, де ви перебуваєте. Також обов'язковою умовою є те, щоб час закінчення був пізніше, ніж час початку.



# Bluetooth

На головному меню оберіть пункт «Bluetooth», щоб перейти до режиму бездротового з'єднання. У меню буде два режими: Музичний та Запис дзвінків.

**Музичний режим Bluetooth:** дозволяє відтворювати матеріал з диктофона на сторонніх програвачах. Містить наступні підпункти:

- **«Музичний режим» («Music mode»):** підключено до Bluetooth гарнітури, навушників чи колонки та готове до відтворення.
- **«Підключені пристрої» («Paired device»):** список бездротових пристроїв, які раніше вже були з'єднані з диктофоном.
- **«Доступні пристрої» («Available devices»):** пошук доступних активних пристроїв в радіусі дії Bluetooth, для утворення нового з'єднання.
- **«Назва диктофона» («Device name»):** відображення назви за якою відображається диктофон в мережі Bluetooth.

**Режим запису дзвінків через Bluetooth:** у цьому режимі мобільний телефон можна підключити до диктофона та використовувати рекордер для запису телефонних розмов.

Коли надходить вхідний дзвінок, коротко натисніть , щоб відповісти на дзвінок. Під час дзвінка повторно коротко натисніть , щоб завершити розмову.

Для підключення диктофона для запису дзвінків, потрібно знайти його у списку доступних Bluetooth пристроїв та з'єднатись з ним. Після цього можна використовувати функціонал запису дзвінків зі смартфона на диктофон.



## Папки

На головному меню оберіть пункт «Папки» («Folders»), щоб відкрити всі доступні папки та файли, які збережено на пристрої. З даного меню можна обирати який файл потрібно відтворити чи видалити і керувати ними.

# Налаштування

На головному меню оберіть пункт «Налаштування» («Settings»), щоб перейти до списку всіх системних налаштувань у диктофоні. Доступні такі параметри для налаштування:

- **«Мова» («Language»):** на вибір доступні різні мови інтерфейсу, які можна підібрати під себе.
- **«Час та дата» («Time and date»):** встановлення та редагування системних дати і часу.
  - *Встановити дату:* дата відображається у форматі Рік-Місяць-День, редагуйте значення натискаючи ⊕ та ⊖ і підтвердіть вибір кнопкою ▶||.
  - *Встановити час:* час відображається у форматі Хвилини-Години-секунди, редагуйте значення натискаючи ⊕ та ⊖ і підтвердіть вибір кнопкою ▶||.
- **«Яскравість» («Brightness»):** яскравість екрану можна налаштувати від 10 до 100, використовуючи кнопки ⊕ та ⊖
- **«Функція екрану AOD» («Always On Display»):** параметр дозволяє налаштувати роботу екрану після бездіяльності. Можна обрати: Завжди увімкнений екран, AOD (відображення лише дати і часу на екрані), Сон та Період за який пристрій переходить в сон.
- **«Авто вимкнення» («Auto shutdown»):** можна включити, або виключити автоматичне вимкнення пристрою. Якщо увімкнути, то також можна налаштувати час після якого пристрій буде вимкнено від 1 до 60 хвилин бездіяльності.
- **«Інформація» («Information»):** перегляд системної інформації про пристрій.
- **«Пам'ять» («Storage status»):** відображення загального обсягу пам'яті та доступного місця у сховищі.

- **«Заводські налаштування» («Factory setting»):** повністю скидає всі налаштування до базових.
- **«Оновити плейлист» («Update playlist»):** дозволяє редагувати наявні плейлисти та створювати нові.
- **«Встановити пароль» («Set password»):** за замовчуванням пароль вимкнено. Якщо ви хочете використовувати пароль, то спочатку його увімкнути у відповідному меню. Після цього перейдіть до наступного пункту, де власне і встановіть свою комбінацію для розблокування диктофона. Щоб змінити вже встановлений пароль, спочатку потрібно його вказати. За замовчуванням стандартний пароль «0-0-0-0». Якщо ви забули пароль і хочете його скинути, то при введенні паролю вкажіть «9-9-9-9», після чого натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку  і коли на екрані біля індикатора батареї з'явиться іконка «\*», то потрібно натиснути кнопку . Це скине пароль до стандартного «0-0-0-0» і ви зможете його змінити. Скидання паролю не видалить ваші файли з пам'яті диктофона.

