

# ІНСТРУКЦІЯ

## Професійний цифровий диктофон Savetek GS-R60



Інтернет-магазин [GADGETPLANET.COM.UA](http://GADGETPLANET.COM.UA)

Тел. (068) 4000 659

# Основний функціонал

**Живлення:** пристрій має вбудовану літій-полімерну батарею. Зарядка може здійснюватися від будь-якого USB джерела (комп'ютер, ноутбук, зарядний адаптер).

**Увімкнення:** на лівому боці диктофона переведіть перемикач живлення з положення "OFF" в положення "ON". Якщо пристрій знаходиться в режимі сну, то увімкнути його можна просто затиснувши кнопку ►|| на декілька секунд.

**Вимкнення:** натисніть та утримуйте кнопку ►||, поки на екрані не з'явиться надпис «1, 2, 3» та екран не вимкнеться, що означатиме, що він перейшов в режим сну. Якщо пристрій планується не використовувати протягом тривалого часу, то варто повністю його вимкнути, перевівши перемикач живлення в положення "OFF", щоб зберегти ємність та справність батареї.

**Переміщення по меню:** для руху в меню та перемикач між пунктами (Режим Запису, Режим Музики, Налаштування, Папки) відповідає перемикач +/-.

## Режим Запису

В головному меню перейдіть в пункт Запису (Recording) та переміщайтесь між підпунктами за допомогою кнопок +/- . Для підтвердження вибору скористайтесь кнопкою ►||, а щоб повернутися назад, натисніть **M**.

**Почати запис:** переведіть перемикач запису у верхнє положення, після чого одразу ж розпочнеться запис, а на екрані відобразатиметься відлік часу, який відповідатиме тривалості поточного запису.

**Зупинити запис:** для встановлення паузи у записі потрібно коротко натиснути кнопку ►||, після чого часовий відлік теж зупиниться. Для продовження запису повторно натисніть ►||.

**Завершення та збереження запису:** переведіть перемикач запису у нижнє положення, після чого запис автоматично припиниться та збережеться у пам'ять пристрою.

## Бібліотека записів

**Відтворити записані файли:** у головному меню перейдіть в пункт Запис (Recording). Там оберіть підпункт «Бібліотека записів» (Recording Library) та натисніть ►, щоб увійти в нього. На екрані з'явиться список усіх файлів, серед яких оберіть потрібний, переміщаючись кнопками +/-. Для відтворення натисніть ►.

**Зупинка відтворення файлу:** для паузи відтворення запису потрібно коротко натиснути кнопку ►, а для продовження натиснути повторно.

*Примітка:* якщо папка із записами пуста, то на екрані відобразатиметься попередження «Не знайдено голосових записів» (No voice recordings found).

## Формат запису

Є 3 доступні формати на вибір: MP3, WAV, АСТ. Для вибору перейдіть у головному меню у пункт Запис (Recording). Там оберіть підпункт «Формат» (Format) і у списку оберіть потрібний варіант.

## Налаштування запису

**Налаштування бітрейту (якості):** перейдіть у головному меню у пункт Запис (Recording). Там оберіть підпункт «Налаштування запису» (Record Settings) і у списку оберіть «Встановити бітрейт запису» (Set record bitrate). Для MP3 формату є 4 доступні варіанти бітрейту: 32 Kbps, 64 Kbps, 128 Kbps, 192 Kbps. Для WAV формату є також 4 доступні варіанти бітрейту: 512 Kbps, 768 Kbps, 1024 Kbps, 1536 Kbps. У форматі АСТ доступний один бітрейт – 8 Kbps.

**Режим голосової активації:** перейдіть у головному меню у пункт Запис (Recording). Там оберіть підпункт «Налаштування запису» (Record Settings) і у списку оберіть «Вибір режиму VOR» (Track VOR

Mode). У відкритому вікні з'являться 2 варіанти: «Нормальний» (Normal) та «Режим VOR» (VOR Mode). За замовчуванням встановлено «Нормальний» (Normal), тобто постійний запис, а якщо обрати «Режим VOR» (VOR Mode), то диктофон записуватиме лише при наявності звуку потрібної гучності.

**Світлова індикація:** перейдіть у головному меню у пункт Запис (Recording). Там оберіть підпункт «Налаштування запису» (Record Settings) і у списку оберіть «Перемикач індикації запису» (Recording Light Switch) та оберіть Увімкнено (ON) або Вимкнено (OFF). Коли обрано Увімкнено (ON), то під час запису світитиметься постійно червоний індикатор.

**Функція моніторингу:** перейдіть у головному меню у пункт Запис (Recording). Там оберіть підпункт «Налаштування запису» (Record Settings) і далі «Налаштування моніторингу» (Monitoring setting). У вікні можна увімкнути та вимкнути його. Якщо моніторинг увімкнено, то під час запису можна під'єднати навушники до диктофона і в них відтворюватиметься звук в реальному часі.

**Чутливість голосової активації:** перейдіть у головному меню у пункт Запис (Recording). Там оберіть підпункт «Налаштування запису» (Record Settings) і у списку оберіть «Налаштування підсилення» (Gain setting). На вибір є 7 рівнів чутливості до звуку при роботі в режимі голосової активації VOR.

**Розділення записів:** перейдіть у головному меню у пункт Запис (Recording). Там оберіть підпункт «Налаштування запису» (Record Settings) і у списку оберіть «Розділення запису» (Recording Split). У відкритому меню можна обрати від 0 до 300 хвилин з кроком у 30 хвилин. Таким чином можна налаштувати, щоб у через визначений період часу створювалась окрема папка під записи.

## **Запис за розкладом**

Запис за розкладом дозволяє записувати файл в конкретно визначений час, без потреби вручну вмикати диктофон.

Примітка: перед початком роботи за розкладом варто встановити коректну дату та час, щоб запис відбувся точно за розкладом.

**Увімкнення запису за розкладом:** Перейдіть у головному меню у пункт Запис (Recording). Там оберіть підпункт «Налаштування запису» (Record Settings) і у списку оберіть «Запис за розкладом» (Timed Recording). У меню можна буде вибрати «Увімкнути запис за розкладом» (Timed Recording ON) та «Вимкнути запис за розкладом» (Timed Recording OFF). Якщо запис за розкладом увімкнено, то з'являється можливість налаштувати час початку та тривалість самого запису.

**Цикл повторення:** при роботі за розкладом можна обрати 3 варіанти циклічності: Одноразовий запис (Single), Щоденне повторення (Daily) та Повторення по буднях (Workday). При одноразовому режимі запис здійсниться лише один раз без подальших повторень, при щоденному – записуватиметься кожного дня у визначеній годині, а при повторенні в будні дні – записуватиме у визначеній годині в усі дні, окрім вихідних.

**Час початку запису:** після обрання циклічності натисніть ►<sup>II</sup> і ви зможете встановити час початку. Регулюйте значення кнопками +/- , а кнопкою **M** перемикайтесь між годинами та хвилинами. Для підтвердження вказаного часу натисніть ►<sup>II</sup>.

**Час закінчення запису:** після встановлення часу початку, так само встановіть час закінчення запису. Коли всі пункти обрані можна залишити диктофон і він самостійно почне та завершить запис чітку у вказаний Вами час.

## **Режим музичного плеєра**

Перейдіть в головному меню у пункт «Музика» (Music).

**Завантаження музики:** підключіть диктофон до комп'ютера через USB кабель. Завантажте музичні файли формату MP3 на комп'ютер та скопіюйте їх в кореневу папку диктофона. Після цього файли стануть доступними на самому рекордері.

**Відтворення / Пауза:** у пункті «Музика» (Music) натисніть ►|| у підпункті «Всі пісні» (All songs). Після цього з'явиться весь список музичних файлів, де можна обрати конкретний трек для відтворення, або пункт «Перемішати все» (Shuffle all), щоб відтворити файли у випадковому порядку. Щоб відтворити пісню чи зупинити її скористайтесь кнопкою ►||.

**Попередній трек / Наступний трек + Перемотування Вперед / Назад:** У режимі відтворення, або паузи натисніть клавішу + для переходу до наступного файлу, коротке натискання клавіші - для переходу до попереднього файлу. Довге натискання клавіші + відповідає за швидке перемотування вперед та довге натискання - - за швидке перемотування назад.

**Збільшення / Зменшення гучності:** У режимі відтворення довго утримуйте кнопку ►||, після чого на екрані з'явиться поточний рівень гучності. Щоб збільшити гучність, коротко натисніть клавішу +, щоб зменшити гучність, коротко натисніть клавішу -. Після встановлення необхідного рівня натисніть знову ►||, щоб вийти з регулятора гучності.

**Режими відтворення:** під час відтворення чи паузи можна обрати режими повторення треків. Для цього натисніть та утримуйте **M**. Відкриється список підпунктів, де потрібно обрати «Режими відтворення» (Play Mode). Після цього перейти в «Повторення» (Repeat). Там можна обрати «Повторення вимкнено» (Repeat off), «Повторення 1 треку» (Repeat 1), «Повторення всіх» (Repeat all) та «Швидкий перегляд» (View Playing).

- «Повторення 1 треку» (Repeat 1) – відтворюватиметься постійно лише поточна обрана пісня.

- «Повторення всіх» (Repeat all) – відтворюватимуться усі файли в папці та після їх закінчення вони знову повторяться спочатку.
- «Швидкий перегляд» (View Playing) – відтворюватимуться лише перших 10 секунд кожного треку в папці.

**Інтервальне відтворення:** під час відтворення чи паузи натисніть та утримуйте **M**. Відкриється список підпунктів, де потрібно обрати «Режими відтворення» (Play Mode). Після цього перейти в «Інтервальне відтворення» (Re-Read Mode Settings). Там ви зможете обрати момент А з якого починатиметься відтворення та В – на якому воно завершуватиметься. Тобто відтворюватиметься повторно чітко сегмент від А до В.

**Кількість повторень:** налаштувати кількість повторень сегменту А-В можна від 1 до 10. За замовчуванням обрано 5 разів.

**Інтервал між повторами:** інтервал між кожним повторенням сегменту А-В може бути встановлений від 1 до 10 секунд. За замовчуванням обрана 1 секунда.

## Налаштування звуку

**Еквалайзер:** у режимі відтворення затисніть кнопку **M**, щоб увійти до списку налаштувань. Відкриється список підпунктів, де потрібно обрати «Параметри звуку» (Sound Setting). Далі оберіть пункт «Еквалайзер» (Equalizer). У меню можна обрати потрібний режим: Рок, Фанк, Хіп-Хоп, Джаз, Класичний, техно, або вимкнути всі ефекти.

**Регулювання швидкості відтворення:** у режимі відтворення затисніть кнопку **M**, щоб увійти до списку налаштувань. Відкриється список підпунктів, де потрібно обрати «Параметри звуку» (Sound Setting). Далі оберіть пункт «Швидкість відтворення» (Variable Speed Playback). На вибір доступно 16 режимів швидкості від -8 до +8, де 0 – це звичайна швидкість.

**Видалення треків:** у режимі відтворення затисніть кнопку **M**, щоб увійти до списку налаштувань. Відкриється список підпунктів, де потрібно обрати «Видалити» (Delete). Далі з'явиться пункт «Видалити поточний файл» (Delete current file), де потрібно підтвердити видалення кнопкою «Так» (Yes).

Для видалення цілої папки перейдіть в головне меню та оберіть пункт «Запис» (Recording). Там після усіх файлів буде надпис «Видалити всі» (Delete all). Натиснувши на нього Ви видалите всі файли, які знаходяться у даній папці.

*Примітка:* будь ласка, збережіть копії усіх важливих файлів на комп'ютер, оскільки після видалення їх буде не можливо відновити. Також не рекомендовано видаляти великі файли, коли у диктофона низький заряд, а краще здійснювати всі операції з файлами через комп'ютер.

## Системні налаштування

Перейдіть в головному меню у пункт «Налаштування» (Settings).

**Автоматичне вимкнення:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Автоматичне вимкнення» (Power-saving Shutdown). З'явиться список для вибору часу автоматичного вимкнення: 10 хв, 15 хв, 30 хв, 60 хв, 120 хв, або Вимкнено. Оберіть зручний варіант для себе.

**Таймер режиму сну:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Таймер сну» (Sleep Timer). Там на вибір буде доступно встановити час від 1 до 99 хв. Даний пункт означає, що в якому б робочому стані зараз не знаходився пристрій (записування, відтворення), він перейде в режим сну через чітко визначений час. Якщо ж диктофон знаходиться в режимі очікування, то він перейде у нього за замовчуванням через 5 хв, якщо не буде здійснено будь-яких операцій.

### Налаштування екрану:

**Яскравість:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Налаштування екрану» (Display Settings). Далі перейдіть в пункт «Яскравість»



(Brightness). Там Ви зможете відрегулювати яскравість до потрібного рівня за допомогою кнопок **+/-**.

**Вимкнення підсвітки:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Налаштування екрану» (Display Settings). Далі перейдіть в пункт «Час вимкнення підсвітки» (Backlight timer). Доступним стане вибір часу: 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек, або Постійне світіння. Натискаючи на кнопку підсвітка з'являтиметься рівно на вказаний період, а після цього гаснутиме.

## **Дата та час:**

### ***Налаштування часу:***

**Формат часу:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Дата та час» (Date and time). Далі перейдіть в пункт «Налаштування часу» (Time Settings), а далі у «Формат часу» (Time format). На вибір буде доступний 12-ти годинний та 24-х годинний формат.

**Встановлення часу:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Дата та час» (Date and time). Далі перейдіть в пункт «Налаштування часу» (Time Settings), а далі у «Встановити час» (Set time). Для перемикання між годинами та хвилинами використовуйте кнопку

**M** , щоб відредагувати значення - клавіші **+/-** , а для підтвердження операції - **▶**||.

### ***Налаштування дати:***

**Формат дати:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Дата та час» (Date and time). Далі перейдіть в пункт «Налаштування дати» (Date Settings), а далі у «Формат дати» (Date format). На вибір буде доступно 3 варіанти: ДД-ММ-РРРР (день-місяць-рік), ММ-ДД-РРРР (місяць-день-рік), РРРР-ММ-ДД (рік-місяць-день).

**Встановлення дати:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Дата та час» (Date and time). Далі перейдіть в пункт «Налаштування дати» (Date Settings), а далі у «Встановити дату» (Set Date). Для перемикання між днями, місяцями та хвилинами використовуйте

кнопку **M** , щоб відредагувати значення - клавіші **+/-** , а для підтвердження операції - **▶**||.

**Мова:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Мова» (Language). Серед списку з 20 доступних мов оберіть зручну для себе.

### **Пароль:**

**Увімкнути пароль:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Пароль» (Password). Далі перейдіть в пункт «Перемикання паролем» (Password Switch), і увімкніть, або вимкніть пароль за потреби.

**Встановити пароль:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Пароль» (Password). Далі перейдіть в пункт «Встановлення паролем» (Password Set), і вкажіть пароль із 6 цифр. Для перемикання між позиціями використовуйте кнопку **M**, щоб відредагувати значення - клавіші **+/-** , а для підтвердження операції - **▶**||.

*Примітка:* якщо Ви забули чи втратили пароль, в полі для введення коду введіть 181818, після чого натисніть та довго утримуйте **▶**||. Ця операція скине пароль, після чого його потрібно буде повторно встановити так, як вказано вище.

**Системна інформація:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Інформація» (Information). Там зі списку можна обрати пункти «Інформація про плеєр» (Player information), «Обсяг пам'яті» (Disk space) та «Підтримувані формати файлів» (File type supported). Оберіть той пункт, який Вас цікавить, після чого інформація відобразиться на екрані.

**Скидання до заводських налаштувань:** у налаштуваннях оберіть підпункт «Скидання до заводських налаштувань» (Factory Settings). Після цього підтвердіть операцію натиснувши Так (Yes).

*Примітка:* збережіть всі важливі дані на зовнішньому носії, оскільки після повного скидання налаштувань, вся інформація з диктофона буде стерта без можливості відновлення.