

ІНСТРУКЦІЯ

Кухонні ваги UChef SF-2012



Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

1. Опис і технічні характеристики

1.1. Ваги складаються з корпусу, електронного табло, кнопок UNIT, Z/T, ON/OFF, відсіку для батарей.

Технічні характеристики:

- Максимальна вага зважування: 5 кг.
- Поділка: 1 г
- Похибка: 3-1000 г -- ±3 г, 1000-2000 г - ±5 г, 2000-5000 г - ±10 г.
- (Вибір одиниць вимірювання: (г / унція / фунт-унція / мл (для води)).
- Автоматичне вимикання, ручне вимикання
- Індикатор перевантаження Err (помилка).
- Індикатор розрядженої батареї.
- Джерело живлення: 2 шт. х AAA (не входять до комплекту).
- Матеріал платформи: метал.

2. Заходи безпеки

2.1. Перед початком експлуатації приладу обов'язково вивчіть цю інструкцію. Це допоможе уникнути Вам пошкоджень приладу.

Використовуйте ваги акуратно, як будь-який інший точний вимірювальний прилад.

2.2. Некоректне поводження з приладом може привести до поломки і заподіяти шкоду користувачу.

2.3. Прилад призначений для використання тільки в побутових цілях.

2.4. Не піддавайте ваги ударним навантаженням.

2.5. Не перенавантажуйте ваги.

2.6. Не занурюйте ваги у воду і не очищайте їх абразивними чистячими засобами.

2.7. Після появи плям на корпусі ваг, негайно очистіть корпус вологою серветкою.

- 2.8.** При зважуванні ставте ваги на тверду плоску поверхню. Не ставте ваги на килим або м'який матеріал при використанні.
- 2.9.** Не піддавайте ваги виливу високих температур, наприклад, близько від плити або палаючого полум'я.
- 2.10.** Не дозволяйте дітям користуватися приладом без контролю дорослих.
- УВАГА:** Дані ваги можуть бути чутливі до електромагнітного випромінювання інших електронних пристрій, розташованих в безпосередній близькості (наприклад, мобільні телефони тощо). Ознакою такої дії може бути некерована поведінка електронного дисплея. Постарайтесь відсунути ваги від таких джерел перешкод, або відключіть ці джерела на час використовування ваг.

3. Перед першим використанням

- 3.1.** Звільніть пристрій від пакувального матеріалу, вивільніть запобіжну плівку з відсіку батареї.
- 3.2.** Встановіть ваги на рівну поверхню.
- 3.3.** Для роботи даних ваг використовуються замінювані батареї. Помістіть у відсік для батареї елементи живлення, дотримуючи полярність. Коли елемент живлення розряджений, з'явиться знак підказки в верхньому лівому кутку дисплея, будь-ласка, замініть елемент живлення відразу.

4. Використання приладу

- 4.1.** Включення. Натисніть кнопку ON/OFF розташовану на передній панелі для включення ваг. Переконайтесь, що ваги показують «0» до того, як почати зважування.
- 4.2.** Встановлення одиниць вимірювання. Кнопкою UNIT встановлюються одиниці виміру - (г / унція / фунт-унція / мл).
- 4.3.** Тепер можна почати зважування. Ставте предмет, який зважуєте, точно по центру. Зачекайте, поки встановляться цифри на дисплеї. Тепер дисплей показує точну вагу предмета.

4.4. Функція «Тарування». Ця функція зручна при зважуванні інгредієнта з тарою. Вона дозволяє зважувати декілька інгредієнтів послідовно. Для цього на будь-якому етапі зважування натисніть кнопку «Z/T», Ви зможете встановити ваги в положення «0» без зняття з ваг вже зважених інгредієнтів, або зважуючи інгредієнти, додаючи їх у встановлену тару. Для цього помістіть тару на ваги і зважте. Після того, як буде відображене значення ваги тари, натисніть кнопку «Z/T», і показання ваги на дисплеї обнулиться. Потім покладіть інгредієнт, що зважується в тару. На дисплеї висвітиться чиста вага інгредієнта.

4.5. Перенавантаження. Коли з'являється цей знак під час зважування, це означає, що поточне навантаження перевищує максимальну вагу для зважування. Будь ласка, зніміть об'єкт негайно, щоб уникнути пошкодження корпусу ваг.

4.6. Автоматичне вимкнення | ручне вимикання. Ваги вимикаються автоматично, якщо нульове значення або одне і те ж значення ваги на дисплеї відображається протягом 2 хвилин. Щоб продовжити термін служби батареї, завжди відключайте ваги натисканням кнопки "ON/OFF", коли ви ними не користуєтесь.

5. Чищення і догляд

5.1. При необхідності, протріть ваги вологою серветкою. Не використовуйте для чищення абразивні чистячі засоби, органічні розчинники, агресивні рідини і миття в посудомийній машинці.

6. Зберігання

6.1 Виконайте вимоги розділу «Чищення і догляд».

6.2. Стежте за тим, щоб під час зберігання вагів, на них не розташовувалися ніякі предмети.

6.3. Зберігайте прилад в сухому і прохолодному місці

Виробник залишає за собою право на зміну будь-яких технічних характеристик без попереднього повідомлення споживача.