

ІНСТРУКЦІЯ

Устілки для взуття з підігрівом

SE330LA



Головною особливістю моделі є можливість налаштовувати температуру нагрівання устілок. Робиться це за допомогою кнопки живлення на акумуляторі, при натисканні на яку змінюються режими. Режимів нагрівання є 3 і кожен із них відрізняється температурою. Щоб зрозуміти який з них включений в даний момент, на корпусі акумулятора знаходиться світлодіодний індикатор на 3 кольори:

- Червоний: 50°C
- Жовтий: 45°C
- Зелений: 40°C

Коротка інструкція з експлуатації

1. Приміряйте устілки до стопи і обріжте зайву частину, тим самим підігнавши їх під розмір взуття. **Увага! не перетинайте крайню лінію, адже можна пошкодити нагрівальний елемент та іншу електроніку.**
2. Зарядіть за допомогою оригінального зарядного пристрою, що йде в комплекті, два акумулятори.
Увага! Для зарядки використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій, щоб уникнути нещасних випадків і виходу акумуляторів з ладу.
Приблизний час повної зарядки - близько 2х годин. Під час зарядки акумуляторів буде горіти червоний індикатор, коли акумулятори будуть повністю заряджені буде світити зелений індикатор,.
3. Від'єднайте акумулятори від зарядного пристрою. Підключіть їх за допомогою роз'ємів до устілок.
Використовуйте для живлення нагрівального елемента устілок тільки оригінальні акумулятори.
4. Для комфортного використання, заховайте акумулятори в спеціальну кишеньку в браслеті на ногу.
5. Для припинення нагріву відключіть акумулятори від роз'ємів і підключіть їх знову при потребі.
6. Уникайте механічних пошкоджень, це може вивести з ладу нагрівальні елементи.

Примітка! Чистити устілки потрібно щіткою, чи вологою серветкою, прати в машинці їх заборонено. Якщо устілки намочились, не викручуйте їх, тому що це може пошкодити систему нагрівання. Ви можете акуратно віджати устілки руками і залишити сохнути на батареї. Не використовуйте при температурі більше +25 °C



Перехід на товар / інструкцію
ID.7644