

ІНСТРУКЦІЯ

Автомобільний монітор в машину для камер заднього виду

Podofa A3125EU



Застереження

1. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно.
2. Не піддавайте пристрій високій вологості, пилу, диму, чи ударам.
3. Не використовуйте розчинники чи хімікати. Протирайте лише м'якою сухою тканиною.
4. Температура зберігання: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$. Робоча температура: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$.
5. Використовуйте лише рекомендовані адаптери живлення.
6. Вимикайте живлення перед підключенням/відключенням адаптера.
7. Уникайте падінь і сильних ударів.

Живлення

- **AC:** Використовуйте рекомендований адаптер (див. інструкцію).
- **DC:** Якщо інше джерело — стежте за відповідністю напруги й сили струму.

Основні операції

1. Увімкніть живлення. Світлодіод стане зеленим.
2. Натисніть "AUTO" для перемикання між PC/AV/TV.
3. "MENU" — налаштування яскравості, контрасту, насиченості.
4. Налаштування зображення: авто, горизонталь, вертикаль, фаза, годинник.
5. Мова: англійська, іспанська, німецька, французька, японська тощо.
6. Звук — "VOL+" / "VOL-".

Навушники

Підключіть навушники до відповідного роз'єму. Якщо ви використовуєте навушники іншого виробника, переконайтесь у якості звуку.

Антенa

Підключіть антену згідно з інструкцією або схемою кабельного підключення.

Усунення несправностей

- **Немає зображення:** Перевірте батареї або адаптер живлення.
- **Поганий прийом:** Неправильно налаштовані канали або не під'єднана антена.
- **Темне зображення:** Канали налаштовані неправильно або температура занадто низька.
- **Мерехтіння чи нестабільне зображення:** Неправильне налаштування антени.
- **Спотворення типу "сніг":** Можливе електромагнітне заважання (наприклад, високовольтні дроти або неонові лампи).
- **Поганий колір:** Неправильно налаштовані кольори або слабкий сигнал.

- **Немає зображення при підключенні до ПК:** Перевірте режим VGA, роздільну здатність і частоту оновлення.
- **Мерехтіння зображення AV:** Неправильно підключений AV-кабель.

Монітор

- Підключіть VGA або HDMI кабель до ПК.
- Натисніть кнопку Mode для вибору сигналу (VGA/HDMI) і підтвердіть вибір кнопкою "+" або "-".
- Після зображення на екрані, натисніть MENU для налаштувань.
- Якщо монітор іде в комплекті з пультом — використовуйте "+" і "-" на пульті для вибору і підтвердження.

Роз'єми

Універсальні інтерфейси

4 відео роз'єми + Порти для навушників та мікрофона + USB для зовнішніх носіїв + Роз'єм живлення DC 12-24V



Перехід на товар / інструкцію
ID.0190

ADGET
PLANET