

ІНСТРУКЦІЯ

Автомобільне дзеркало з відеореєстратором
та камерою заднього виду

Podofa K0074A2



Огляд конструкції та кнопок



№	Іконка	Назва	Функція
1		Кнопка ввімкнення пристрою	Довге натискання — увімкнення / коротке натискання — увімкнення підсвічування екрана
2		Кнопка меню	У режимі очікування — коротке натискання для входу в меню налаштувань. Коротке багаторазове натискання — перемикання між пунктами меню. У режимі запису — натисніть кнопку для блокування файлу (щоб він не був перезаписаний)
3		Кнопка перемикання режимів	Для перемикання між відео, фото або режимом відтворення.
4		Кнопка перегортання сторінки / відображення передньої камери / мобільне виявлення / перемотка	У меню — вибір пунктів меню. У режимі очікування або відео — вставлення задньої камери, тоді на екрані відображається задня / передня камера або обидві одночасно. Довге натискання — увімкнення режиму виявлення руху (ще раз довго натисніть, щоб вимкнути). У режимі відтворення — натисніть для перемотки відео назад
5		Кнопка запису / перемотка вперед / паркувальний контроль	У режимі очікування або відео — увімкнення / вимкнення швидкого запису. У режимі відтворення — натисніть для перемотки відео вперед. У режимі очікування — довге натискання вмикає паркувальний контроль, ще раз довго натисніть — вимикає
6	ОК	Кнопка підтвердження ОК / повноекранний режим	У режимі камери — коротке натискання запускає або зупиняє запис.

			У режимі фото — коротке натискання робить фото. У меню — підтвердження вибору. Довге натискання — вмикає повноекранний режим, ще раз довге натискання — повернення до звичайного
7		Дисплей	Екран 4,3 дюйма TFT з високою роздільною здатністю, співвідношенням сторін 16:9
8		Інтерфейс USB	З'єднання з задньою камерою або з комп'ютером для передавання даних
9		Інтерфейс живлення постійного струму (DC)	Подача живлення на пристрій
10	Reset	Кнопка скидання	Перезапуск системи
11	MIC	Мікрофон	Прийом звуку (запис)
12		Передня камера	Використовується для запису зображення
13		Слот для карти пам'яті TF	Слот для карти пам'яті TF. Вставляйте карту згідно з вказаним напрямом

Встановлення реєстратора

1. Вставлення карти пам'яті:

Дотримуйтесь вказаного напрямку встановлення карти пам'яті відповідно до отвору пристрою. Вставляйте карту пам'яті до клацання — це означає, що карта встановлена правильно.

Для запису відео потрібна карта пам'яті високої швидкості (клас не нижче CLASS 10).

Примітка: Якщо карта використовується вперше — її слід відформатувати.

1. Виймання карти пам'яті:

Натисніть — карта вискочить.

Увага: Не виймайте та не вставляйте карту пам'яті, коли пристрій увімкнено, щоб уникнути пошкодження.

2. Встановлення на дзеркало заднього виду в авто:

Обладнання слід закріпити за допомогою силіконового гелю. Ліву сторону об'єктива вирівнюють з оригінальним дзеркалом заднього виду. Пристрій прикріплюють до дзеркала за допомогою стрічки, що клеїться, і підвішують нижче гачка. Все обладнання буде закріплено на дзеркалі заднього виду автомобіля.

3. Підключення живлення:

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій. Під'єднайте один кінець кабелю до інтерфейсу USB пристрою, а інший — до автомобільного зарядного порту. Коли двигун запускається, пристрій автоматично вмикається.



Примітка: Провід живлення можна провести вздовж верхньої частини лобового скла під обшивкою для прихованої установки.

4. Увімкнення / вимкнення пристрою:

- **Автоматичне вмикання/вимикання:** При запуску двигуна пристрій вмикається автоматично.
- При увімкненні пристрою камера починає зйомку автоматично.
- Після вимкнення двигуна пристрій зберігає запис і через 15 секунд вимикається.
- **Ручне вмикання/вимикання:** Для ручного запуску або вимкнення натискайте та утримуйте кнопку живлення.

Початкові налаштування реєстратора

Синхронізація дати та часу:

Потрібно встановити актуальні дату й час.

1. **Камера запускається автоматично:**
Щоб перейти в режим очікування, потрібно натиснути кнопку ОК.
2. **Натисніть тричі кнопку **, обравши налаштування кнопками **◀** та **▶**, а потім натисніть кнопку ОК для підтвердження налаштувань.
3. Натискайте кнопки **◀** або **▶** для налаштування значення, а потім натисніть кнопку ОК, щоб увійти в інше поле. До завершення налаштування дати та часу натисніть кнопку вихід .

Робота камери відеореєстратора

1. **Після запуску двигуна автомобіля** пристрій автоматично вмикається та починає запис. Коли двигун вимикається, запис зупиняється автоматично.
Або ж можна натиснути кнопку **ОК**, щоб зупинити запис вручну.

Примітка: В деяких автомобілях прикурювач забезпечує постійне живлення навіть після вимкнення двигуна. У такому випадку слід вручну вмикати/вимикати пристрій або витягати зарядний пристрій з прикурювача.

2. Інші типи запису:

Натисніть кнопку **ОК**, щоб почати запис. Щоб зупинити запис — знову натисніть кнопку **ОК**.

Примітки:

- (1) Відео зберігається кожні 2, 3 або 5 хвилин. Час збереження можна встановити в меню циклічного запису.
- (2) Якщо карта пам'яті заповнена, найстаріші файли будуть автоматично перезаписані.
- (3) Записи, створені через спрацьовування G-сенсора (гравітаційного датчика) або в режимі аварійної камери, не перезаписуються — їх потрібно видаляти вручну.

Аварійна камера:

Примітка: якщо при запуску функція гравітаційного зондування (G-сенсор) зафіксує зіткнення, то пристрій автоматично заблокує поточний запис і відео не буде охоплено.

Диктофон, робота камери

1. Коротке натискання  , перехід в режим камери, відображення у верхньому лівому кутку екрану значка камери.
2. Коротко натисніть клавішу **ОК**, щоб робити знімки, робіть знімки, коли екран блимає один раз з написом знімок.

Відтворення відео / фотографій

1. Натисніть клавішу ОК, щоб зупинити відтворення.
2. Коротке натискання клавіші  перемикає в режим відтворення, в середині екрана з'явиться піктограма .
3. Натискайте кнопки **◀ або ▶** вниз та вгору відповідно, аби обрати файл для відтворення.
4. Короткий натиск кнопки ОК – відтворити обраний файл, другий короткий натиск – пауза.

Робота з меню

1. Натисніть кнопку ОК, аби зупинити роботу камери.
2. Коротко натисніть кнопку  , аби увійти в меню.
3. Натискаючи кнопки **◀ або ▶** , обирайте необхідні налаштування.
4. Щоб підтвердити обрані налаштування, натисніть кнопку ОК.
5. Після завершення установки, короткий натиск кнопки  увімкне режим очікування.

Меню налаштувань

Пункт меню	Пояснення	Доступні опції
Роздільна здатність	Встановлення роздільної здатності відео	1080FHD, 720P, VGA
Циклічний запис	Встановлення тривалості кожного відеофайлу	2 хв, 3 хв, 5 хв, викл.; при виборі "викл." карта не буде автоматично перезаписана
AWB	Баланс білого	Автоматично / сонячно / хмарно / лампа розжарювання / флуоресцентне світло
Експозиція	Недоекспозиція	-3/-2/-1/0/1/2/3
Колір	Індивідуальний вибір кольору	Звичайний / моно / негатив / античний / світло-блакитний
Детектор руху	Автоматичне виявлення руху	ВИМК/УВИМК
Водяний знак	Дата на відео	ВИМК/УВИМК
Аудіо	Звук у відео	ВИМК/УВИМК

Інші налаштування

Опція	Опис
Запис звуку	Запис звуку без відкривання відео вручну
Мова	Мова меню
Частота	Частота живлення
Автовимкнення	Автоматичне вимкнення

Опція	Опис
Якість	Якість відео
Клавіші	Увімкнення/вимкнення звуку клавіш
Підсвічування екрана	Тривалість підсвічування
Затримка вимкнення	Затримка вимкнення пристрою після вимкнення живлення
Паркувальний моніторинг	Режим реакції на вібрації під час стоянки
Задня камера	Система задньої камери
Захист від низької напруги	Автовимкнення при напрузі нижче 10.5 В
Дата та час	Установлення дати й часу
Формат	Форматування карти пам'яті
Скидання налаштувань	Скидання до заводських налаштувань
Інформація про версію	Версія прошивки

Усунення несправностей

Не вмикається:

- Перевірте, чи правильно підключено реєстратор і заряджено батарею.
- Якщо пристрій не вмикається вручну — можливо, батарея розряджена. Спробуйте натиснути кнопку «RESET» для скидання.

Камера автоматично зупиняє запис або не знімає по колу:

- Використовуйте карту пам'яті класу не нижче C10. Дешеві або повільні карти можуть не встигати обробляти відео.
- Також перевірте, чи не ввімкнено функцію захисту від ударів — можливо, файл заблоковано.

Кожна установка циклічного запису працює по-різному:

- Залежить від того, чи ввімкнено виявлення руху та чи є рух у кадрі.

Нечітке відео:

- Очистіть об'єктив від бруду, відбитків пальців тощо перед зйомкою.

Погана якість відео:

- Залежить від освітлення, інтенсивності світла тощо.

Зображення мерехтить:

- Можливо, неправильна частота світла (флуоресцентне світло). Спробуйте змінити частоту (50Hz або 60Hz).

Коли пристрій зависає:

- Натисніть кнопку «RESET», щоб перезавантажити.



Перехід на товар / інструкцію
ID.0106