

ІНСТРУКЦІЯ

Нашийник антигавкіт

Digital Lion ВК-С02



Безпекове застереження

Не залишайте нашійник на собаці довше, ніж на 8-12 годин, щоб уникнути поранень та травмування тварини, через контакт металевих електродів зі шкірою.

Не одягайте нашійник на собаку, яка лежить, спить, чи не готова та не сконцентрована на процесі виховання.

Після вдягання нашійника переконайтесь, що електроди знаходяться до шиї на відстані не більше товщини пальця та нашійник не рухається при переміщенні, а також, що вони не перетискають ший тварині, приносячи дискомфорт.

Перед першим використанням обов'язково протестуйте роботу нашійника самостійно, не одягаючи його на тварину. Лише впевнившись в коректності роботи можна використовувати його на собаці.

Принцип роботи

Антигавкіт має 7 рівнів впливу, які відрізняються силою стимуляції:

1. **Перший гавкіт:** попереджувальний звуковий сигнал протягом 1.5 секунд.
2. **Другий гавкіт:** попереджувальний звуковий сигнал протягом 2.5 секунд.
3. **Третій гавкіт:** звуковий сигнал протягом 5 секунд + електричний струм протягом 1 секунди.
4. **Четвертий гавкіт:** звуковий сигнал протягом 5 секунд + електричний струм протягом 1.5 секунд.
5. **П'ятий гавкіт:** звуковий сигнал протягом 5 секунд + електричний струм протягом 2 секунд.
6. **Шостий гавкіт:** звуковий сигнал протягом 5 секунд + електричний струм протягом 3 секунд.
7. **Сьомий гавкіт:** звуковий сигнал протягом 5 секунд + електричний струм протягом 4 секунд.
8. **Восьмий гавкіт:** вимикання стимуляції на 1 хвилину для заспокоєння собаки.

Також нашійник має 7 рівнів чутливості до гавкоту, які можна налаштувати самостійно. За замовчуванням встановлено 4 рівень.



Початок роботи та подача живлення

Нашійник є повністю автоматичним, все, що потрібно зробити перед початком експлуатації, це просто встановити джерело живлення всередину. Для цього в комплекті постачається батарейка, яку треба помістити всередину.

- Відкріпіть кольорову декоративну накладку з лицьової сторони нашійника.
- Послабте ремінь нашійника, щоб з'явився доступ до основного блоку.

- Відкрийте кришку батарейного відсіку.
- Встановіть всередину батарею з комплекту. Обов'язково дотримуйтесь полярності при встановленні.
- Після цього антигавкіт автоматично увімкнеться та буде встановлений на 4 рівень чутливості та готовий до використання.



Перевірка працездатності антигавкоту

Коли пристрій увімкнено, потрібно перевірити його справність. Візьміть основний блок, поверніть його до себе задньою стороною. Між електродами знаходиться маленький отвір, який і є датчиком гавкоту. Щоб імітувати вібрацію, яка створюється при гавкоті, потрібно легко подути у даний отвір, після чого Ви повинні почути попереджувальний звуковий сигнал. Це означатиме, що звукова стимуляція працює правильно. Для перевірки стимуляції струмом, потрібно дійти до 3 рівня впливу, тому подуйте повторно і знову відтвориться сигнал, це буде 2 рівень. Перед тим як подути знову, щоб перейти на 3 рівень, візьміть з комплекту тестувальну лампу, яку потрібно відповідними контактами прикласти до електродів та утримувати її в такому положенні. Коли лампу встановлено, подуйте знову в отвір і після відтворення звукового сигналу повинен податись струм, про що має сигналізувати спрацювання лампочки на тестувальній лампі. Надалі можна перевірити усі рівні тим самим чином та переконатись, що після 7 рівня, антигавкіт перейде в стан спокою на 1 хвилину, під час якого буде мигати індикатор при спрацюванні, але звук та струм не будуть подаватись.

Регулювання чутливості

На верхній частині корпусу розміщено 2 функціональні кнопки: «+» та «-». Ними власне і здійснюється керування чутливістю пристрою. Натискаючи на будь-яку з них буде відтворюватись короткий звуковий сигнал, який означатиме, що чутливість успішно змінено. Чим вищий рівень чутливості пристрою, тим легше буде спрацювати антигавкіт.

Одягання нашійника на собаку

Перед тим, як одягнути антигавкіт на тварину, переконайтесь, що вона сконцентрована і готова до процесу виховання. Якщо тварина перебуває в стресі, чи надто грайлива, то краще відкласти навчання на пізніше, щоб не травмувати та не шокувати вихованця.

Якщо собака готова, то одягніть нашійник їй на шию. Після цього відрегулюйте щільність ременя за допомогою фіксаторів збоку. Нашійник повинен туго затягнутим на шиї, щоб він не рухався при переміщенні, але при цьому і не перетискав шию собаці та не перешкоджав диханню. Орієнтовна підходяща тугість фіксації, коли між ременем та шиєю можна помістити лише один палець. При русі нашійник не повинен переміщуватись і тертись, оскільки в такому разі можуть відбуватись хибні спрацювання через шум шерсті, та в результаті навчання не буде ефективним.

Після правильного закріплення ременя, переконайтесь, що електроди добре контактують зі шкірою та шерсть не перешкоджає їм. Якщо у Вашого собаки густа та довга шерсть і навіть довгі електроди з комплекту не досягають шкіри, то рекомендовано підстригти шерсть у місці контакту, щоб забезпечити коректну стимуляцію при гавкоті.

Загальні застереження

1. Перед тим, як одягнути нашійник, переконайтесь, що електроди надійно закріплені на основному блоці. Для фіксації використовуйте мініатюрний гайковий ключ з комплекту.
2. Зберігайте нашійник в безпечному місці, без можливості доступу до нього дітей.
3. Не дозволяйте собаці гризти чи кусати нашійник, а також не піддавайте його іншим фізичним пошкодженням, оскільки це може впливати на його працездатність та справність, що не є гарантійним випадком.
4. Нашійник та електроди виконані з пластику та металу, які не перетравлюються та не засвоюються. У випадку, якщо собака проковтнула будь-яку частину механізму, зверніться до свого ветеринара.
5. Антигавкіт не можна використовувати з ремнями-утяжками. В разі застосування такого типу ременів варто використовувати окремий повідок для нього.
6. Щоразу перед використанням перевіряйте шию собаки на наявність ран, потертостей чи царапин, щоб при контакті з електродами не виникало больових відчуттів чи травм.
7. Якщо Ваша тварина страждає від паразитів чи інших комах, потрібно слідкувати за спрацюванням нашійника, оскільки інколи можуть виникати хибні спрацювання через вібрацію, яку вони створюють. Це не є частим інцидентом, але якщо нашійник спрацьовує надто часто через комах, варто на період лікування обмежити його використання.

Часті запитання

- 1) Нашійник спрацьовує надто часто та навіть на тихі звуки
 - a. Встановлено надто високу чутливість, через що сенсор реагує на всі звуки. Зменшіть рівень чутливості антигавкоти.
 - b. Нашійник не добре зафіксований і рухається на шиї. Затягніть його міцніше, щоб він не переміщувався на собаці.
- 2) Собака хитає головою, після чого спрацьовує антигавкіт.
 - a. Через незвичні відчуття, собака хоче скинути нашійник і трусить головою, після чого шерсть утворює відбрації на яку і реагує нашійник. Спробуйте обстригти шерсть в місці контакту шії з пристроєм.
- 3) Собака гавкає, але нашійник не спрацьовує.
 - a. Переконайтесь, що рівень заряду достатній для спрацювання, провівши тестування, яке описано вище. Якщо при тесті нашійник працює некоректно – замініть батарею. Якщо при тесті все працює правильно, спробуйте збільшити чутливість пристрою, щоб він точніше реагував на гавкіт.
- 4) Нашійник відтворює звуковий сигнал при спрацюванні, але струм не подається.
 - a. Батарея не видає потрібної потужності і антигавкіт не отримує достатнього струму для коректної роботи. Спробуйте замінити батарею.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7177