

ІНСТРУКЦІЯ

Нашийник антигавкіт

iPets ВК-С05



Безпекові застереження

Даний нашійник антигавкіт наполегливо не рекомендовано застосовувати до агресивних тварин. Агресивна собака після стимуляції при гавкоті може стати ще більш злою і це може викликати непередбачливу поведінку. Агресивність собаки потрібно виправляти іншими методами та з навченим спеціалістом, який допоможе Вам у цьому. Антригавкіт можна застосовувати лише для здорових та стабільних собак, а також для собак старших 6 місяців, оскільки молодші тварини можуть не засвоїти даного коригування поведінки та це може бути шкідливо для них.

Наступні рекомендації призначені для коректного розміщення нашійника на собаці, збереження здоров'я та самопочуття тварини:

- Після вдягання нашійника переконайтесь, що електроди доторкаються до шиї та пристрій не рухається при переміщенні та що вони не перетискають шию, приносячи дискомфорт.
- Не залишайте нашійник на собаці довше, ніж на 8-12 годин, щоб уникнути та травмування, через контакт електродів зі шкірою.
- За можливості перевіряйте та вирівнюйте положення нашійника на собаці кожні 1-2 години.
- Нашійник затягнуто надто туго, якщо між ним та шкірою Ви не можете просунути один палець.
- Під час прогулянки та ігор рекомендуємо зняти нашійник, щоб не відбулось хибних спрацювань та не принести стрес собаці.
- Раз в тиждень рекомендовано очищувати нашійник в місці контакту зі шкірою тварини, а також протирати місце контакту на шиї самої собаки.
- Щоразу перед використанням перевіряйте шию собаки на наявність ран, потертостей чи царапин, щоб при контакті з електродами не виникало больових відчуттів чи травм.
- Перед першим використанням обов'язково протестуйте нашійник самостійно, не одягаючи його на тварину. Лише впевнившись в працездатності можна його використовувати.

Комплектація

- Електронний нашійник × 1;
- USB зарядний кабель × 1;
- Ремінець × 1;
- Тестова лампа x1.

Функціональні кнопки



Кнопка живлення: утримуйте 1 секунду, щоб увімкнути нашійник та 3 секунди, щоб вимкнути.



Кнопка струму: відповідає за налаштування сили стимуляції струмом: Н (високий), М (середній), L (низький), 0 (вимкнено).



Кнопка вібрації: відповідає за налаштування сили стимуляції вібрації: Н (високий), М (середній), L (низький), 0 (вимкнено).



Кнопка чутливості: відповідає за налаштування рівня чутливості: Н (високий), М (середній), L (низький).



Інформаційний дисплей: відображає поточні рівні для кожного типу впливу та чутливості.

Функціонал

- Дисплей відображає всі поточні рівні сили струму, вібрації та чутливості на допомогою символів: Н (High) - Високий, М (Middle) - Середній, L (Low) - Низький, 0 - Вимкнено.
- Змінювати рівні струму, вібрації та чутливості можна просто натиснувши на відповідну кнопку, після чого перевірити поточний рівень на дисплеї.
- Нашійник та ремінь сконструйовані з легких матеріалів, щоб собака могла легко його носити протягом тривалого часу без перенавантаження.
- Довжину ремня можна регулювати від 10 см до 55 см.
- Наявний повний захист від вологи, для можливості тренувань, прогулянок під дощем.

Заряджання нашійника


Для зарядки пристрою використовуйте кабель з комплекту. Один бік кабелю потрібно помістити у відповідний зарядний роз'єм на самому нашійнику, а інший у будь-який USB порт, який передає струм (адаптер, ноутбук, ПК, павербанк тощо).

Процес повного заряджання займає близько 2 годин, при цьому автономна робота від одного заряду може становити до 14 днів.

Під час процесу зарядки на дисплеї буде відображатись поточний рівень заряду: H (High) - Високий, L (Low) – Низький.

Вмикання / Вимикання

Для вмикання нашійника використовуйте відповідну кнопку живлення на корпусі. Коротко натисніть її, після чого прозвучить один короткий звуковий сигнал, що означатиме, що пристрій увімкнено. Щоб вимкнути пристрій потрібно натиснути та утримувати кнопку протягом 3 секунд, після чого прозвучить подвійний сигнал та пристрій вимкнеться. В робочому стані коротке натискання на кнопку живлення відповідає за відображення поточного рівня заряду на екрані.



ЗАРЯДНИЙ АДАПТЕР

НОУТБУК / ПК

ПАВЕРБАНК

USB ЗАРЯДКА



Зміна рівня стимуляції та чутливості

В робочому стані натисніть кнопку того типу стимуляції чи чутливості, які Ви хочете змінити. Після натискання на екрані відобразиться поточний рівень (показується протягом 3 секунд) та під час цього Вам потрібно повторно натиснути ту ж кнопку, щоб редагувати рівень.

Принцип роботи

Даний нашійник автоматично розпізнає гавкіт собаки за допомогою індикації звуку та вібрації, тим самим мінімізуючи хибні спрацювання. Перед експлуатацією перевірте справність та встановіть потрібний рівень чутливості та стимуляції.

Захисний режим спокою

Антигавкіт оснащено системою безпеки, яка вимикає будь-яку стимуляцію на одну хвилину, якщо перед цим собака гавкнув та здійснилась стимуляція 7 разів за 1 хвилину. Це зроблено для того, щоб собака мав час перепочити та мінімізувати негативний вплив на тварину. Під час цього режиму на дисплеї відображатиметься символ E (Error – Помилка). Вимкнути режим спокою можна просто натиснувши на будь-яку кнопку. Як тільки пройде 1 хвилина в режимі спокою, нашійник знову перейде в активний стан та буде готовий до стимуляції.

Перевірка працездатності антигавкоту

Коли пристрій увімкнено, потрібно перевірити його справність. Візьміть основний блок, поверніть його до себе задньою стороною. Між електродами є отвір, який і є датчиком гавкоту. Щоб імітувати вібрацію, яка створюється при гавкоті, потрібно подути у отвір, після чого Ви повинні почути попереджувальний звуковий сигнал та повинен спрацювати встановлений тип стимуляції (Вібрація, Струм, або Струм + Вібрація). Для перевірки передачі струму, візьміть з комплекту тестувальну лампу, яку потрібно контактами прикласти до електродів та утримувати її в такому положенні. Коли лампу встановлено, подуйте знову в отвір і після відтворення звукового сигналу повинен податись струм, при цьому має спрацювати лампочка на тестувальній лампі. Надалі можна перевірити режим спокою, подувши 7 разів за 1 хвилину, після чого нашійник повинен припинити будь-яку стимуляцію.

Одягання нашійника на собаку

Перед тим, як одягнути антигавкіт на тварину, переконайтесь, що вона сконцентрована і готова до процесу виховання. Якщо тварина перебуває в стресі, чи надто грайлива, то краще відкласти навчання на пізніше, щоб не травмувати та не шокувати вихованця.

Якщо собака готова, то одягніть нашійник їй на шию. Після цього відрегулюйте щільність ременя за допомогою фіксаторів збоку. Затягніть нашійник туго, щоб він не рухався при переміщенні, але при цьому не перетискав шию та не перешкоджав диханню. Орієнтовна підходяща тугість фіксації, коли між ремнем та шиєю можна помістити лише один палець. При русі нашійник не повинен переміщуватись і тертись, оскільки в такому разі можуть відбуватись хибні спрацювання через шум шерсті, та в результаті навчання не буде ефективним.

Після правильного закріплення ременя, переконайтесь, що електроди добре контактують зі шкірою та шерсть не перешкоджає. Якщо у Вашого собаки густа шерсть і електроди з комплекту не досягають шкіри, то рекомендовано підстригти шерсть у місці контакту, щоб забезпечити коректну стимуляцію при гавкоті.

Часті запитання

- 1) В антигавкоту є 3 типи впливу, який з них краще обрати?
 - а. Кожна тварина потребує індивідуального підходу. Для початку рекомендуємо застосувати звуковий режим, щоб собака звикнула та зрозуміла, що після кожного гавкоту на неї чекає стимуляція від нашійника. Якщо це не допомогло, можна поступово перейти на вібрацію. Коли режим вібрації попрацював декілька днів, але собака не припинила гавкати без причин, можна почати вмикати струм з низькою потужністю і збільшувати її поступово.
- 2) Скільки часу займає процес відучування собаки від гавкоту з застосуванням електронашійника антигавкоту?
 - а. Все залежить персонально від вашого вихованця. В середньому собака звикає та починає розуміти, що не потрібно гавкати за період 1-3 дні після початку застосування.
- 3) Який термін роботи вбудованого акумулятора?
 - а. В середньому вбудований літєвий акумулятор повноцінно працює протягом 4 років, якщо його експлуатувати правильно, дотримуватись рекомендацій та уникати фізичних пошкоджень.
- 4) Скільки часу за день можна використовувати антигавкіт?
 - а. Рекомендовано не застосовувати нашійник антигавкіт довше ніж 12 годин за один раз. Потрібно дати собаці час на перепочинок. Знімайте пристрій з тварини мінімум на 1-2 години між застосуваннями.
- 5) Собака продовжує гавкати безперервно навіть після спрацювань всіх рівнів впливу?
 - а. Якщо собака не перестає гавкати після впливу і стає агресивною, це може означати, що поки вона не зрозуміла зв'язку між гавкотом та дискомфортом, який приносить їй нашійник. Для того, щоб не травмувати тварину та дати їй час заспокоїтись, рекомендуємо після 3 послідовних спрацювань всіх типів впливу зняти його та продовжити навчання наступного дня.
- 6) Для чого встановлене обмеження на стимуляцію 7 разів за 1 хвилину?
 - а. Відучування собаки від постійного гавкоту – це тривалий процес і досить стресовий для самої тварини. Саме тому встановлено обмеження на кількість спрацювань стимуляції, щоб не перенавантажувати тварину та дати час для перепочинку. В іншому випадку собака може не зрозуміти зв'язку між впливом та гавкотом і в результаті безперервно гавкати та отримувати вплив, тим самим принісши фізичну та психологічну травматизацію.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7579

