

# ІНСТРУКЦІЯ

## Електронний нашийник iPets DTC-500



Інтернет-магазин [GADGETPLANET.COM.UA](http://GADGETPLANET.COM.UA)

Тел. (068) 4000 659

# Безпекові застереження

Даний нашийник наполегливо не рекомендовано застосовувати до агресивних тварин. Агресивна собака після стимуляції може стати ще більш злою і це може викликати непередбачливу поведінку. Агресивність собаки потрібно виправляти іншими методами та з навченим спеціалістом, який допоможе Вам у цьому. Електронашайник можна застосовувати лише для здорових та стабільних собак, а також для собак старших 6 місяців, оскільки молодші тварини можуть не засвоїти даного коригування поведінки та це може бути шкідливо для них.

Наступні рекомендації призначені для коректного розміщення нашийника на собаці, збереження здоров'я та самопочуття тварини:

- Після вдягання нашийника переконайтесь, що електроди доторкаються до шиї та пристрій не рухається при переміщенні та що вони не перетискають шию, приносячи дискомфорт.
- Не залишайте нашийник на собаці довше, ніж на 8-12 годин, щоб уникнути та травмування, через контакт електродів зі шкірою.
- За можливості перевіряйте та вирівнюйте положення нашийника на собаці кожні 1-2 години.
- Нашийник затягнуто надто тugo, якщо між ним та шкірою Ви не можете просунути один палець.
- Перевірте, як Ваша собака реагує на кожен з видів впливу на різних рівнях. Не потрібно одразу застосовувати максимальний рівень, а потрібно переходити до цього поступово, щоб не травмувати та не шокувати тварину.
- Раз в тиждень рекомендовано очищувати нашийник в місці контакту зі шкірою тварини, а також протирати місце контакту на шиї самої собаки.
- Щоразу перед використанням перевіряйте шию собаки на наявність ран, потертостей чи царапин, щоб при kontaktі з електродами не виникало бальових відчуттів чи травм.
- Перед першим використанням обов'язково протестуйте нашийник самостійно, не одягаючи його на тварину. Лише впевнившись в працездатності можна його використовувати.
- Нашийник захищено від вологи, але пульт керування – ні, тому не піддавайте його впливу води та інших рідин.

# Конструкція пристрою

## Пульт керування:



## Електронашайник:



# **Підключення нашийника до пульта**

За замовчуванням нашийник та пульт одразу синхронізовані, але у випадку будь-яких збоїв, чи якщо потрібно прив'язати додатковий нашийник до пульта, то варто повторити наступні дії.

Натисніть та утримуйте кнопку живлення на нашийнику протягом 3 секунд, поки не прозвучить одинарний звуковий сигнал. Після цього індикатор на корпусі нашийника протягом 10 секунд буде мигати. За період цих 10 секунд потрібно на пульті, до якого Ви хочете підключити нашийник, потрібно натиснути будь-яку з кнопок стимуляції (Вібрація / Струм / Звук). Після натискання на нашийнику повинен прозвучати короткий сигнал, це означатиме, що обидва пристрої успішно синхронізовано і комплект можна почати використовувати.

## **Перевірка працевздатності нашийника**

Коли пристрій увімкнено, потрібно перевірити його справність.

Для початку перевірте звуковий режим. Для цього на пульті натисніть кнопку звукової стимуляції. Одразу ж після натискання на нашийнику повинен відтворитись звуковий сигнал. Для даного режиму не можливо обрати рівень впливу, а лише вмикати звуковий сигнал з однаковою інтенсивністю. Індикатор на нашийнику під час подачі звуку повинен мигати зеленим.

Надалі перевірте стимуляцію вібрацією. На пульті натисніть кнопку вібрації, після чого нашийник почне вібрувати. Додатково можна налаштувати рівень впливу, яких є 5 та які відрізняються інтенсивністю вібрації. Індикатор на нашийнику під час подачі вібрації повинен світитись зеленим.

Останнім типом впливу є струм. Для його перевірки використайте тестувальну лампу з комплекту, яку потрібно контактами прикладти до електродів та утримувати її в такому положенні. Коли лампу встановлено, натисніть на кнопку струму, після чого він буде поданий на контакти, а з них в свою чергу на лампу, яка повинна засвітитись. В даному типі стимуляції також можна налаштувати рівень її інтенсивності з 5 доступних. Індикатор на нашийнику під час подачі струму повинен світитись червоним.

# **Одягання нашийника на собаку**

Перед тим, як одягнути нашийник на тварину, переконайтесь, що вона сконцентрована і готова до процесу виховання. Якщо тварина перебуває в стресі, чи надто грайлива, то краще відкласти навчання на пізніше, щоб не травмувати та не шокувати вихованця.

Якщо собака готова, то одягніть нашийник їй на шию. Після цього відрегулюйте щільність ременя за допомогою фіксаторів збоку. Затягніть нашийник тugo, щоб він не рухався при переміщенні, але при цьому не перетискав шию та не перешкоджав диханню. Орієнтовна підходяща тугість фіксації, коли між ременем та шиєю можна помістити лише один палець.

Після правильного закріплення ременя, переконайтесь, що електроди добре контактують зі шкірою та шерсть не перешкоджає. Якщо у Вашого собаки густа шерсть і електроди з комплекту не досягають шкіри, то рекомендовано підстригти шерсть у місці контакту, щоб забезпечити коректну стимуляцію при гавкоті.

## **LED індикація**

### **Індикація на пульти дистанційного керування:**

З правого боку зверху над екраном на пульти розміщено LED індикатор. Він світитиме щоразу, коли Ви натискатимете на будь-яку кнопку стимуляції. Також він продовжуватиме мигати кожних 3 секунди протягом 1 хвилини під час бездіяльності після натискання. Коли 1 хвилина мине, то індикатор перестане мигати, а також вимкнеться екран для збереження заряду батареї.

Для індикації рівня заряду на екрані нашийника є відповідний значок батареї, який розділено на 5олосок, якщо увімкнено всі, значить пристрій повністю заряджено, а якщо лише одна, то це означає, що рівень заряду низький та пульт потрібно підключити до джерела живлення. Під час зарядки індикатор над екраном світитиме, а також значок батареї буде перемикатись. Коли пульт зарядиться повністю, то індикатор погасне.

### **Індикація нашийника:**

На передній стороні нашийника знаходиться світловий індикатор. Під час натискання на пульти кнопок стимуляції він відповідно відтворюватиме різні типи індикації: Звук – мигання зеленим; Вібрація – постійне світіння зеленим; Струм – постійне світіння

червоним. Якщо після стимуляції не відбувається ніяких дій, то він мигатиме зеленим протягом 5 хвилин в режимі очікування, після чого перестане мигати та нашийник перейде в режим сну. Також він мигатиме швидко коли перебуває в режимі підключення протягом 10 секунд. Коли рівень заряду низький, то нашийник мигатиме червоним, а після встановлення на зарядку почне мигати зеленим. Коли пристрій зарядиться повністю, то він почне світити зеленим постійно.

## Заряджання

Для зарядки пристрою використовуйте кабель з комплекту. Один бік кабелю потрібно помістити у відповідний зарядний роз'єм на самому нашийнику, або на пульти, а інший у будь-який USB порт, який передає струм (адаптер, ноутбук, ПК, павербанк тощо). Заборонено заряджати пристрій під час використання.

## Зміна рівня стимуляції та чутливості

В робочому стані натисніть кнопку того типу стимуляції, яку Ви хочете змінити. Після натискання на екрані відобразиться поточний рівень та після цього Вам потрібно натиснути кнопку «+», щоб збільшити рівень, або «-», щоб зменшити його.

## Часті запитання

**1) Наскільки дорослою повинна бути собака, щоб можна було використовувати електронашайник?**

a. Кожна тварина потребує індивідуального підходу, але не рекомендовано використовувати пристрій для собак молодше 6 місяців. Також важливо, щоб собака ще до використання пристрою засвоїла базові команди і лише в подальшому застосовувати його для вивчення нових.

**2) Якщо тварина вже вивчила всі необхідні команди та виконує їх, чи потрібно продовжувати використовувати електронашайник?**

a. Не обов'язково, можна переходити до подачі команд самостійно, без нашийника, проте інколи можна повторно застосовувати нашийник для навчання нових команд, або закріплення чи повторення старих.

### **3) Чи можу я закріпiti повідок до електронашайника?**

a. Ні, це категорично заборонено, оскільки при використанні повідка, нашийник буде перетягувати шию та контакти на ньому можуть перетискати її та пошкодити шкіру чи нанести інші травми. Якщо обов'язково потрібно використовувати повідок при навчанні, то скористайтеся звичайним нашийником, до якого і буде закріплено повідок, а електронашайник буде висіти окремо.

### **4) Скільки часу за день можна використовувати електронашайник?**

a. Рекомендовано не застосовувати нашийник довше ніж 12 годин за один раз. Потрібно дати собаці час перепочити. Знімайте пристрій мінімум на 1-2 години між застосуваннями.

### **5) Скільки повинно тривати одне тренування з нашийником?**

a. Тренування для вивчення нових команд чи корекції поведінки повинно бути коротким та ефективним. В середньому воно повинно тривати 10-15 хвилин активного навчання, після чого потрібно припинити стимуляцію.

## **Базові правила навчання та тренування собаки з електронашайником**

1. Заняття повинні бути короткими та позитивними, щоб не перенавантажувати собаку та щоб в результаті вона залишилась позитивно налаштованою до навчання. Рекомендована тривалість сесії – 10-15 хвилин. Якщо пройшло мало часу, але тварина вже досягнула прогресу в тренуванні, то варто завершити заняття та закріпити ефект та позитивні враження за допомогою ласощів та розваг, без використання нашийника.

2. Якщо у Вас комплект з двох нашийників, тоді все рівно рекомендовано тренувати кожну тварину по черзі, а не разом. В такому разі вони краще засвоють команду та більше будуть сфокусовані на процесі навчання.

3. Під час першого навчання потрібно, щоб собака була на рідній території, яка їй знайома. Якщо вона знаходитиметься у новій місцевості, то їй буде важко сконцентруватись на навчанні через зміну обстановки навколо.

- 4.** Використовуйте довгий повідок, закріплений на неметалевому нашийнику, щоб контролювати переміщення собаки при застосуванні електричного нашийника. Повідок повинен бути закріплений виключно на додатковому нашийнику, оскільки, якщо закріпити його на електронашийнику, то при його затягуванні, металеві електроди можуть пошкодити шкіру тварини. Також потрібно слідкувати, щоб додатковий нашийник та повідок не доторкалися до електричних контактів.
- 5.** Перед початком тренування певної команди з електронашийником, варто підготувати собаку до команди та постаратись навчити її без застосування стимуляції. Лише після того, як собака хоча б ознайомлена з командою, можна закріпити результат тренувальним нашийником.
- 6.** Для базового навчання варто використовувати лише вібрацію, без застосування струму, щоб не перенавантажувати тварину.
- 7.** Щоразу віддавайте одну команду одного заняття, це зменшить плутанину та дозволить собаці залишатися зосередженою. Не використовуйте систему дресирування для команд, які собака не вивчила.
- 8.** Під час тренування, якщо собака робить успіхи, не забувайте заохочувати її за допомогою смаколиків та інших винагород.
- 9.** Уникайте надто частої стимуляції. Використовуйте мінімальну кількість стимуляції під час занять, пам'ятаючи, що вони повинні застосовуватись лише при потребі, щоб тварина чітко розуміла зв'язок.
- 10.** Якщо під час навчання собака розгублена та не може засвоїти команду, використайте команду, з якою вона вже добре знайома. Наприклад, накажіть їй «Сидіти» та підкріпіть позитивний ефект заохоченням, щоб в кінцевому результаті собака вийшла задоволеною після тренування.
- 11.** Не застосовуйте тренувальний електронашийник до агресивних собак. Якщо Ваш улюблений проявляє агресію, варто звернутись до спеціаліста, який допоможе вирішити дану проблему.

