

ІНСТРУКЦІЯ

Ватметр побутовий – вимірювач
споживання електроенергії

КР-РМВ09



Спосіб застосування

Встановіть побутовий ватметр в розетку електроживлення 220В, в роз'єм ватметра підключіть вилку електроприладу, споживання якого бажаєте вимірювати.

Можна розпочинати виміри. Слідкуйте за зміною споживання, перемикаючи режими кнопкою *FUNC*.

Пристрій має вбудований акумулятор, який необхідний для збереження налаштувань та даних.

Скидання: у разі відображення на дисплеї неправильної інформації або відсутність реакції на натискання кнопок. Процедура скидання здійснюється за допомогою натискання прихованої кнопки *RESET*, яка знаходиться між дисплеєм та кнопками.

Режим відображення: на РК дисплей виводиться інформація та утримується протягом хвилини, після чого вона зникає для енергозбереження. Перехід з одного режиму до іншого здійснюється за допомогою кнопки *FUNC*.

Режим 1: Час / Вт / Вартість.

Час - у першому рядку відображається час, протягом якого прилад підключений до мережі (першу годину перші дві цифри відображають хвилини, з другої години і надалі - години).

Вт - у другому рядку відображається поточна потужність споживання від 0.0 Вт до 9999 Вт.

Вартість - відображається на третьому рядку, можна виставити від 0.0 до 9999 (умовних одиниць, наприклад, грн/руб./\$ і т.д.). За замовчуванням вартість 0.00 од.

Режим 2: Час / Сумарне споживання.

Час - у першому рядку відображається час, протягом якого прилад підключені до мережі (першу годину перші дві цифри відображають хвилини, з другої години і надалі - години).

Сумарне споживання - відображає кількість кВт/годину, спожиту за певну кількість часу. Відображається в діапазоні від 0.0 кВт/год ~ 9999 кВт/год.

Дні - на третьому рядку відображається кількість днів, протягом яких прилад знімає виміри.

Режим 3: Час / Вольтаж / Частота.

Час - у першому рядку відображається час, протягом якого прилад

підключені до мережі (першу годину перші дві цифри відображають хвилини, з другої години і надалі - години).

Вольтаж - відображається на другому рядку в діапазоні 0.0 В ~ 9999 В.

Частота - відображається на третьому рядку в діапазоні 0.0 Гц ~ 9999 Гц.

Режим 4: Час / Сила току / Коефіцієнт потужності.

Час - у першому рядку відображається час, протягом якого прилад підключені до мережі (першу годину перші дві цифри відображають хвилини, з другої години і надалі - години).

Сила току – відображається в другому рядку в діапазоні 0.0 А ~ 9999 А

Коефіцієнт потужності - відображається в третьому рядку в діапазоні 0.0 PF ~ 1.00 PF

Режим 5: Час / Мінімум потужності.

Час - у першому рядку відображається час, протягом якого прилад підключені до мережі (першу годину перші дві цифри відображають хвилини, з другої години і надалі - години).

Мінімум потужності - відображається в другому рядку в діапазоні 0.0 Вт ~ 9999 Вт.

Lo – третій рядок відображає вибраний режим (Low).

Режим 6: Час / Максимум потужності.

Час - у першому рядку відображається час, протягом якого прилад підключені до мережі (першу годину перші дві цифри відображають хвилини, з другої години і надалі - години).

Максимум потужності - відображається в другому рядку в діапазоні 0.0 Вт ~ 9999 Вт.

Hi - третій рядок відображає вибраний режим (High).

Режим 7: Час / Ціна.

Час - у першому рядку відображається час, протягом якого прилад підключені до мережі (першу годину перші дві цифри відображають хвилини, з другої години і надалі - години).

Ціна - у третьому рядку, можна виставити ціну в діапазоні 0.0 кВт/ч ~ 9999кВт/ч.

Індикатор перегрузки - коли до розетки підключається одночасно понад 3680 Вт, на другому рядку вискакує попередження "OVERLOAD" у супроводі з гучним звуковим сигналом (опцію можна відключити).

Налаштування ціни: для зміни вартості кВт/год зайдіть у режим 7,

протягом трьох секунд утримуйте кнопку "COST", далі за допомогою кнопки "FUNC" переміщайтесь за цифрами у рядку, за допомогою кнопок можна змінювати значення цифри (UP на одиницю більше, DOWN на одиницю менше). Для підтвердження та збереження вартості, знову натисніть кнопку "COST".

Кнопки "UP" та "DOWN" не несуть функціональності поза меню налаштування ціни.

Підсвічування екрану

При підключенні до джерела електричної мережі, підсвічування автоматично увімкнеться. Якщо не натискати жодної кнопки, підсвітка згасне через 15 секунд, для економії енергії. При повторному натисканні на будь-яку кнопку, підсвічування знову увімкнеться.

Примітка: підсвічування працює лише при підключенні до електричної мережі, а при роботі від акумулятора, вона не з'являтиметься. Також підсвічування працює лише у модифікаціях з підсвіткою, якщо Ви придбали іншу модель, то підсвічування не буде.



Перехід на товар / інструкцію
ID.0141