

ІНСТРУКЦІЯ


WiFi міні камера відеоспостереження Camsoy C6



Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Конструкція камери



Статуси LED індикатора

Жовте світло: постійне світіння під час заряджання, після повної зарядки автоматично вимикається.

Червоне світло: WiFi режим: Повільне миготіння – запис; Швидке миготіння – в процесі WiFi синхронізації; Постійне світіння – завершення запису.

Блакитне світло: AP режим: Повільне миготіння – запис; Постійне світіння – завершення запису.

Скидання налаштувань: червоний та синій колір повільно по чергово мигають.

Низький заряд акумулятора: червоний та синій колір швидко одночасно мигають.

Скидання налаштувань (RESET)


Коли камера увімкнена, натисніть та утримуйте кнопку RESET протягом 3 секунд. При успішному скиданні повинен почати повільно мигати індикатор синім та червоним кольором по чергово, а після цього лише синім.

Підключення камери до смартфона

Підготовка камери

- Натисніть кнопку живлення Вкл./Викл. (On/Off) та увімкніть камеру.
- Виконайте скидання налаштувань натиснувши кнопку RESET та утримуючи її протягом 3 секунд
- Розмістіть камеру максимально близько до роутера (до 2 метрів) для успішної синхронізації та кращої передачі сигналу при першому підключенні.
- Підключіть смартфон з якого буде здійснюватись керування камерою до мережі WiFi, яка буде використовуватись (підтримка лише мереж 2.4 ГГц).

Завантаження та реєстрація в додатку





Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно завантажте програму «Fowl» з Google Play чи App Store.

Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.

Додавання пристрою в додатку

Метод WiFi підключення






1.

В головному меню натисніть «Додати пристрій» та у вікні оберіть «WiFi Камера», щоб додати камеру.

2.

У відповідних полях вкажіть коректну назву та пароль для мережі WiFi, з якою потрібно з'єднати камеру.






3.


Очікуйте автоматичного підключення до камери (близько 20 секунд). Після успішного з'єднання вона відтворить звуковий сигнал.

4.

Коли камера успішно підключилась до WiFi мережі натисніть в додатку кнопку «Зв'язати зараз» («Bind now»).



Метод AP точки доступу





1.

В головному меню натисніть «Додати пристрій». Зайдіть в налаштування WiFi на смартфоні та підключіться до мережі, яка починається на «OK-XXXX».

2.

Поверніться в додаток, зображення з камери вже автоматично з'явиться на головному екрані, після чого Ви зможете її налаштувати.




3.


Відкрийте параметри камери натиснувши на шестерню та зайдіть в пункт «WiFi налаштування».

4.

Оберіть зі списку WiFi мережу, до якої хочете підключити камеру та введіть пароль до неї. Після цього вона автоматично з'єднається і можна буде керувати нею дистанційно.



Спільний доступ



Увійдіть в налаштування камери в додатку натиснувши на шестерню. Оберіть пункт «Спільний доступ» («Device sharing»). На екрані відобразиться створений QR-код, який потрібно відсканувати користувачам, яким ви хочете надати права користування даним пристроєм. Для цього вони повинні зайти в додаток «Fowl» та натиснути «+», або «Додати пристрій» та просканувати код. QR-код дійсний всього 30 хвилин та за одним кодом може увійти лише один користувач.

ИНСТРУКЦИЯ


WiFi мини камера видеонаблюдения Camsoy C6



Интернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Конструкция камеры



Статусы LED индикатора

Желтый свет: постоянное свечение во время зарядки, после полной зарядки автоматически выключается.

Красный свет: WiFi режим: Медленное мигание – запись; Быстрое мигание – в процессе WiFi синхронизации; Постоянное свечение – завершение записи.

Голубой свет: AP режим: Медленное мигание – запись; Постоянное свечение – завершение записи.

Сброс настроек: красный и синий цвет медленно поочередно мигают.

Низкий заряд аккумулятора: красный и синий цвет быстро одновременно мигают.

Сброс настроек (RESET)


Когда камера включена, нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 3 секунд. При успешном сбросе должен начать медленно мигать индикатор синим и красным цветом, а после этого только синим.

Подключение камеры к смартфону

Подготовка камеры

- Нажмите кнопку питания Вкл./Выкл. (On/Off) и включите камеру.
- Выполните сброс настроек, нажав кнопку RESET и удерживая ее на протяжении 3 секунд.
- Разместите камеру максимально близко к роутеру (до 2 метров) для успешной синхронизации и лучшей передачи сигнала при первом подключении.
- Подключите смартфон, с которого будет осуществляться управление камерой к сети WiFi, которая будет использоваться (поддержка только сетей 2.4 ГГц).

Загрузка и регистрация в приложении





Отсканируйте QR-код на смартфоне или самостоятельно скачайте приложение «Fowl» из Google Play или App Store.

Если у вас нет учетной записи в этом приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер телефона или электронную почту, следуйте инструкциям для завершения регистрации.

Добавление устройства в приложении

Метод WiFi подключения





1.

В главном меню нажмите «Добавить устройство» и в открывшемся окне выберите «WiFi Камера», чтобы добавить камеру.

2.

В соответствующих полях укажите корректное название и пароль для сети WiFi, с которой требуется соединить камеру.




3.

Ожидайте автоматическое подключение к камере (около 20 секунд). После успешного соединения она воспроизведет звуковой сигнал.

4.

Когда камера успешно подключилась к сети WiFi, нажмите в приложении кнопку «Связать сейчас» («Bind now»).

Метод AP точки доступа





1.

В главном меню нажмите «Добавить устройство». Зайдите в настройки WiFi на смартфоне и подключитесь к сети, начинающейся на «OK-XXXX».

2.

Вернитесь в приложение, изображение с камеры уже автоматически появится на главном экране, после чего вы сможете ее настроить.



3.


Откройте параметры камеры, нажав на шестерню и зайдите в пункт «WiFi настройки».

4.

Выберите из списка WiFi сеть, к которой хотите подключить камеру и введите пароль. После этого она автоматически соединится и можно будет управлять ею дистанционно.



Общий доступ



Войдите в настройку камеры в приложении нажав на шестеренку. Выберите пункт «Общий доступ» («Device sharing»). На экране отобразится созданный QR-код, который требуется отсканировать пользователям, которым вы хотите предоставить права на использование данного устройства. Для этого они должны зайти в приложение «Fowl» и нажать «+», или «Добавить устройство» и просканировать код. QR-код действителен всего 30 минут и по одному коду может войти только один пользователь.

