

ІНСТРУКЦІЯ

Автомобільний паркувальний комплекс з
відеореєстратором

Podofa A3768



10,1" ДЮЙМІВ

Apple Carplay та Android Auto




Схема підключення SD Карта пам'яті

SD-карта використовується для зберігання відео та музики, які можна відтворювати після вставлення карти у пристрій. Рекомендується використовувати якісні SD-карти від відомих виробників, таких як SanDisk, Kingston, Toshiba або Samsung. Швидкість карти повинна бути не нижче класу Class 10, щоб забезпечити стабільну та надійну роботу пристрою.

Специфікації інтерфейсу

1. Apple CarPlay: спеціальна програма для проєкції екрана автомобіля для пристроїв Apple
2. Android Auto: спеціальна програма для проєкції екрана автомобіля для Android-пристроїв
3. Apple AirPlay: спеціальне підключення для iPhone
4. Super Link: підтримка онлайн-відео, дублювання екрана, відтворення відео з телефону
5. WiFi Video: натисніть, щоб перейти до інтерфейсу підключення — мобільний телефон може переглядати записані файли в реальному часі
6. Аудіовихід: натисніть, щоб вибрати режим відтворення звуку
7. Відтворення: натисніть, щоб переглянути записані відео
8. Налаштування: натисніть, щоб увійти в інтерфейс налаштувань функцій

Apple CarPlay

Натисніть кнопку "Apple CarPlay", потім виберіть опцію "Apple CarPlay" і спершу увімкніть WiFi та Bluetooth на телефоні, як показано на зображенні. Bluetooth увімкнеться автоматично. Після успішного підключення Bluetooth можна підключитися до Apple CarPlay. (Коли пристрій увімкнено, він автоматично намагатиметься під'єднатися до останнього підключеного телефону)/




Натисніть кнопку "Деталі" для перегляду детальних кроків підключення та поширених запитань щодо підключення.



1



2



3

Натисніть "Assistive Touch", щоб відобразити меню швидкого доступу: [Повернення на головний екран], [Запис екрана відео], [Регулювання гучності], [Регулювання яскравості].



(Опція Apple CarPlay підтримується лише для телефонів Apple. Щоб від'єднатися, спочатку вимкніть Bluetooth, а потім WiFi у налаштуваннях телефону.)

Android Auto

Натисніть кнопку [Android Auto], а потім виберіть опцію [Android Auto]. Спочатку увімкніть Wi-Fi і Bluetooth на телефоні, як показано на зображенні. Bluetooth увімкнеться автоматично. Після успішного підключення Bluetooth ви зможете підключитися до Android Auto. (Коли пристрій увімкнено, він автоматично спробує підключитися до останнього підключеного телефону)



Натисніть кнопку "Деталі" для перегляду детальних кроків підключення та поширених запитань щодо підключення.



(Опція бездротового Android Auto підтримується лише для телефонів Android. Щоб від'єднатися, забудьте пристрій у налаштуваннях Bluetooth телефону та вимкніть кнопку Wi-Fi).

Apple Airplay

AirPlay дозволяє передавати відео, аудіо та зображення з пристрою iPhone на обладнання в автомобілі. Носієм передачі є Wi-Fi, що принципово відрізняється від бездротового зв'язку через Bluetooth.



1. Потрібен iPhone для підключення до Wi-Fi

2. У Центрі керування iPhone виберіть SmartScreen у пункті «Дублювання екрану»

Примітка: Підтримуються лише iPhone

Super Link

Можна використовувати функції онлайн-відео, дзеркального відображення екрана та відтворення відео з телефону.

Необхідно відсканувати код за допомогою мобільного телефону, щоб завантажити, встановити та запустити застосунок "EveLink".



Wi-Fi відео

Завантажте додаток Viidure. Після завантаження відкрийте застосунок і дотримуйтеся підказок у ньому, щоб підключитися до Wi-Fi пристрою. (Для відключення вимкніть Wi-Fi на мобільному телефоні).



Аудіовихід

Натисніть кнопку [Аудіовихід], щоб увійти в інтерфейс вибору режиму звуку.

1. [Динамік]: Звук буде відтворюватися через динамік смарт-екрана.
2. [BT Audio]: Оберіть цей режим, а потім підключіться до [Apple CarPlay] або [Android Auto] для трансляції зображення — після цього телефон через Bluetooth з'єднається з оригінальною мультимедійною системою автомобіля. Після успішного з'єднання весь

звук з пристрою буде передаватися на динаміки автомобіля через Bluetooth. Після вибору цього режиму іконка гучності зміниться на іконку Bluetooth-передачі , і регулювання гучності на цьому пристрої буде недоступне — її потрібно налаштовувати на оригінальній системі авто.

3. [FM]: Після вибору цього режиму за замовчуванням увімкнеться режим FM-передачі. Наприклад, якщо FM-частота пристрою налаштована на FM 106.0 МГц (можна використовувати будь-який вільний канал), то радіо автомобіля також має бути налаштоване на цю ж частоту. Після успішного підключення весь звук пристрою буде передаватися на динаміки авто через FM. Після вибору цього режиму іконка гучності зміниться на іконку FM-передачі , і гучність не можна буде регулювати на пристрої — тільки через аудіосистему автомобіля.
(Використання неоригінального кабелю живлення може призвести до погіршення якості FM-сигналу або втрати функціональності).

Відтворення



ВІДТВОРИТИ АБО ПРИЗУПИНИТИ ВІДЕО



ЩОБ ПЕРЕЙТИ ДО НАСТУПНОГО ВІДЕО АБО ФОТО



ВІДТВОРИТИ ВІДЕО В ПОВНОЕКРАННОМУ РЕЖИМІ



ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО ЕКРАНУ

Натисніть кнопку [Відтворення відео], щоб увійти в інтерфейс відтворення відео.

Ви можете вибрати папку [Відео], [Фотографії], [Заблоковані відео]. Після вибору ви можете натискати кнопку вибору праворуч від файлу, щоб видаляти, блокувати або розблокувати відео.

Налаштування

Яскравість:

Натисніть на [Автоматичне затемнення], щоб вільно налаштувати: час автоматичного коригування яскравості та значення яскравості.

Екранна заставка:

Натисніть на [Екранна заставка], щоб увійти в налаштування: заставка може бути налаштована на: Вимкнути / 10 секунд / 30 секунд / 1 хвилина.

Після налаштування на 1 хвилину, якщо система не працює протягом вказаного часу, екран автоматично вимикається. Після активації заставки натисніть кнопку живлення, щоб знову увімкнути екран.

Позиція водія:

Натисніть на [Позиція водія], щоб увійти в налаштування.

Ви можете вибрати між лівим чи правим кермом, а також налаштувати швидке меню в Apple CarPlay.

Виберіть ліве кермо для лівої сторони, виберіть праве кермо для правої сторони.

Допоміжний дотик:

[Допоміжний дотик] - це кнопка у вигляді плаваючого вікна в режимі відображення екрану вашого телефону, яку можна увімкнути чи вимкнути. Ця функція підтримується лише в режимах CarPlay та Android Auto для приховування.

Очистити з'єднання:

Якщо клієнт змінив мобільний телефон, натисніть для очищення записів усіх попередніх мобільних телефонів.

Формат камери:

Натисніть на [Формат камери], щоб внести налаштування: 720P/720N/1080P/1080N.

Для двох систем виберіть стандартну систему камери.

Примітка: Вибір несумісної камери призведе до аномального відображення та відео.

Якщо екран камери або колір не відповідає, перевірте, чи вибрана відповідна камера.

Кількість камер:

Натисніть, щоб увійти в налаштування [Кількість камер]: Дві / Чотири.

Роздільна здатність запису:

Натисніть, щоб увійти в налаштування [Роздільна здатність запису]: 2K / 4K (різні моделі, параметри можуть дещо відрізнятися, звертайтеся до фактичного пристрою).

Час розділення:

Натисніть на [Час розділення], щоб увійти в налаштування часу сегментації відео: Час сегментації відео можна вибрати: 1 хвилина / 3 хвилини / 5 хвилин.

Система за замовчуванням встановлена на 3 хвилини.

Мікрофон:

Натисніть на [Мікрофон], щоб увійти в налаштування: Ви можете вибрати вимкнути чи увімкнути мікрофон.

Зворотне відображення:

Натисніть на [Зворотне відображення], щоб увійти в налаштування: ви можете вибрати вимкнути або увімкнути.

Відео в прискореному режимі (опціонально):

Після натискання [Відео в прискореному режимі], налаштуйте час запису, і коли машина вимкнеться (АСС відключено), система вимкне екран після п'яти секунд рахунку, щоб зменшити споживання енергії та перейти в режим моніторингу.

Мова:

Натисніть на [Мова], щоб увійти в налаштування: Мову можна налаштувати:

Спрощена китайська / Традиційна китайська / Англійська / Російська / Іспанська / Французька / Німецька / Японська / Корейська / Італійська / Португальська.

Звуковий сигнал:

Натисніть на [Звуковий сигнал], щоб увійти в налаштування: Ви можете вибрати вимкнути чи увімкнути звуковий сигнал.

Після вибору вимкнути, звук при включенні живлення та звукові ефекти від дотику та кнопок будуть вимкнені.

Дата і час:

Натисніть на [Дата і час], щоб увійти в налаштування:

Налаштуйте окремо: рік / місяць / день / час / хвилина / секунда / система 12H / система 24H.



Інформація про сховище:

Натисніть на [Інформація про сховище], щоб увійти в меню: Ви можете переглянути інформацію про SD картку. Попередній елемент показує залишкову доступну ємність, а попередній елемент показує загальну ємність.

Форматування:

Натисніть на [Форматування], щоб увійти в налаштування: Цей параметр формуватиме всю дану інформацію, вставлену в карту.

Рекомендується вручну відформатувати SD карту при першому використанні, щоб забезпечити достатній обсяг картки.

Примітка: Рекомендується регулярно вручну формувати SD карту.

Скидання до заводських налаштувань:

Натисніть на [Скидання до заводських налаштувань], щоб увійти в налаштування:

Відновлення заводських налаштувань, і система поверне всі налаштування до їх початкового стану.

Версія прошивки:

Натисніть на [Версія прошивки], щоб увійти в меню: Цей параметр дозволяє переглянути поточну базову версію для зручного підтвердження.

Примітка: Опис функцій може змінюватися в залежності від моделі або версії програмного забезпечення. Будь ласка, орієнтуйтеся на фактичний пристрій.


Калібрування зворотної (паркувальної) лінії

Калібрування зворотної лінії:

Натисніть на [Калібрування зворотної лінії], щоб увійти в налаштування.

Припаркуйте автомобіль по центру паркувального місця.

[Status: ☒] Ви можете вибрати, чи увімкнути або вимкнути функцію допоміжної лінії заднього ходу.



Ручне регулювання:

 Перетягніть елемент зліва, щоб налаштувати положення лінії допомоги при русі заднім ходом вгору, вліво або вправо, щоб вона була паралельна до паркувальної лінії на землі з лівого боку.

Перетягніть  внизу, щоб відрегулювати положення лінії заднього ходу ліворуч або праворуч.

Після завершення налаштування лінії заднього ходу натисніть [Підтвердити], щоб зберегти калібрування.

Таймлапс відео(опціональне)

У налаштуваннях натисніть на опцію "Таймлапс-запис" – ви зможете вибрати: "Вимкнено", "2 години", "8 годин", "12 годин", "24 години" (за замовчуванням — вимкнено).

Після вибору часу моніторингу (наприклад, 12 або 24 години), коли автомобіль вимикається (АСС відключено), система відрахує 5 секунд і вимкне екран для зменшення енергоспоживання, увійшовши в режим моніторингу.

У цьому стані система не буде реагувати, поки автомобіль знову не буде запущено (АСС увімкнено). Якщо вручну доторкнутися до екрана — він увімкнеться, і система покаже повідомлення: "Паркувальний моніторинг, невдовзі вимкнеться".

Якщо в налаштуваннях обрати "Таймлапс-відео" як "Вимкнено", після вимкнення авто (АСС відключено) пристрій виконає звичайне вимкнення без активації функції моніторингу на парковці.

"Таймлапс-відео" знімає відео у режимі 1 кадр на секунду, займає мінімум пам'яті, а під час відтворення програватиметься із швидкістю 30 кадрів на секунду, створюючи візуальний ефект у 30 разів пришвидшеного відео.

Примітка:

Ця функція працює тільки при підключенні живлення через штатний АСС-кабель. При використанні живлення від автомобільної зарядки ця функція недоступна.

Усунення несправностей

Не вдається увімкнути:

1. Перевірте, чи не пошкоджений або не зношений кабель живлення.
2. Перевірте, чи не перегорів або не обірвався запобіжник у кабелі живлення.

Відсутня реакція сенсорного екрану:

1. Сенсор може не працювати під час увімкнення — зачекайте завершення завантаження пристрою.
2. Перевірте, чи не пошкоджено сенсор — не торкайтеся екрана гострими предметами, оскільки це може призвести до подряпин або поломок.

Камера не передає зображення:

1. Використовуйте лише камеру, що входить до комплекту постачальника.
2. Переконайтеся, що роз'єм камери щільно під'єднаний.

Перегрів або зависання пристрою:

- Нормальна робоча температура плеєра становить від **-20°C до +65°C** (від **-4°F до 149°F**).
- Якщо температура перевищує допустимий рівень, пристрій може почати гальмувати.
Рішення: Вимкніть живлення, зачекайте, поки температура знизиться, і потім знову увімкніть пристрій.

Не вдається підключити CarPlay:



1. Перше підключення може тривати довше.
 2. CarPlay підтримується лише на **iPhone**.
 3. Перевірте, чи працюють **Wi-Fi** та **Bluetooth** на телефоні.
 4. Перейдіть у **Налаштування** → **Загальні** → **CarPlay**, видаліть усі записи про авто та спробуйте підключитися знову.
 5. **Перезавантажте iPhone** та повторіть підключення.
 6. Увімкніть функцію **Siri** на телефоні.
-

Не вдається підключити Android Auto:

1. Підтримуються лише **Android-смартфони**.
 2. Оновіть Android Auto та пов'язані програми до останньої версії.
 3. Не вмикайте **VPN** на телефоні.
 4. Перевірте, чи працюють **Wi-Fi** та **Bluetooth**.
 5. **Перезавантажте Android-смартфон** і повторіть підключення.
-

Не вдається підключити відео через Wi-Fi:

1. Спробуйте **оновити додаток** до останньої версії.
2. Перевірте наявність **SD-карти** в пристрої.
3. Перевірте, чи встановлено **режим відео по Wi-Fi** на самому пристрої.



Перехід на товар / інструкцію
ID.1135