

ІНСТРУКЦІЯ

Електронашийник антигавкіт

Digital Lion ВК-С04



ET
ANET

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО НАШИЙНИК НАДІТИЙ ПРАВИЛЬНО.



Нашийник повинен бути надітий на собаку досить щільно, щоб між ремінцем і шиєю вашої собаки не могло поміститися більше одного пальця. В іншому випадку він може активуватися випадково, навіть якщо ваша собака не гавкає.

Натисніть кнопку "М" протягом 2 секунд щоб увімкнути ресивер ошейника.

Натисніть кнопку «М», щоб вибрати режим дії

ресивера на собаку:

- Ресивер в режимі звукового сигналу;
- Ресивер в режимі звукового сигналу та вібрації;
- Ресивер в режимі звукового сигналу та току.
- Ресивер в режимі LED підсвітки

Натисніть кнопку "S" щоб вибрати рівень чутливості антигавкату (від 1- до 7) до гавкання собаки.

Натисніть кнопку "S" протягом 2 секунд у режимі звуковий сигнал + удар, щоб вибрати силу току (від 1 до 9) ; Натисніть кнопку "S" протягом 2 секунд ще раз, щоб повернути регулювання рівня чутливості. Натисніть кнопку "S" в режимі LED підсвітки, щоб вибрати 1 з 5 типів мерехтіння підсвітки.

Натисніть кнопку "S" протягом 2 секунд у режимі звуковий сигнал, або звуковий сигнал + + вібрація, щоб включити ці режими разом з відсвіткою

Натисніть кнопку "М" протягом 2 секунд, щоб вимкнути девайс.

Як працює нашійник антигавіт?

Коли собака гавкає 1-й раз: діє звуковий сигнал 1,5 с;

Коли 2-й раз: звуковий сигнал 2,5 с;

Коли 3-й раз: 5с звуковий сигнал, потім 1с вібрація / або ток;

4-й раз: 5с звуковий сигнал, потім 1,5с вібрація / удар;

5-й раз: 5с звуковий сигнал, потім 2с вібрація / удар;



6-й раз: 5с звуковий сигнал, потім 3с вібрація / удар;


7-й раз: 5с звуковий сигнал, потім 4с вібрація / удар;

В цілях безпеки для собаки ресивер виключається на 1 хвилину після 7-го рівня дії на собаку і згодом включається до початкового стану.

Як протестувати нашійник в режимі удару током?

- 1) Увімкніть нашійник, та виберіть кнопкою "М" значок току.
- 2) Посередині ошейника подуйте в отвір протягом 3-х разів
- 3) Помістіть тестовий індикатор на металеві щупи нашійника, коли буде удар током – лампочка загориться.





ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Виробник не рекомендує заряджати нашійник від зарядних пристроїв з функцією швидкої зарядки *Fast Charging* або *Quick Charging* (Samsung та інших виробників), так як дані зарядки дають на виході замість належних 5 вольт підвищену напругу 9 або 12 вольт. Від такої зарядки пристрій з великою ймовірністю може згоріти, що не є гарантійним випадком! Використовуйте тільки блок зарядки 5В 1А.

УВАГА! Відвчити собаку гавкати це дуже відповідальний процес дресирування собаки. Дуже важливо, щоб перше застосування пристрою відбувалося під вашим контролем. Для деяких собак вібрація може бути не достатньою, потрібен статичний розряд.

Ефект від нашійника антигавкату може бути не миттєвий. Потрібно щоб собака зрозуміла зв'язок між гавканням та дією нашійника. Більшість собак досить кмітливі, щоб зрозуміти зв'язок між своєю поведінкою і подальшим покаранням у вигляді вібрації чи удару током. І все-таки одного застосування нашійника для цього об'єктивно мало. Потрібно допомогти своєму вихованцеві в цій ситуації. Інакше, без попереднього навчання, він може не на жарт злякатися, у нього може статися навіть істерика.

Не можна, щоб собака носила нашійник "антигавкіт" занадто довго без перерви, через 8-12 годин нашійник потрібно зняти.

В середньому завдяки різним моделям "Антигавкату" 85% собак забувають про звичку гавкати за 7-10 днів. Решті потрібно більше часу або необхідно змінити методику навчання.

Деякі вихованці, у яких дуже високий поріг болю, зовсім не реагують навіть на максимально допустиму електростимуляцію.. Тому жоден з виробників не дає 100% гарантій, що нашійник буде ефективний щодо будь-якої собаки.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7376