



# ІНСТРУКЦІЯ

## Цифровий термометр UChef TP-710

### Режим термометра



### Режим таймера



### Основні характеристики

- Діапазон вимірювання температури: 0 ° C ~ 300 ° C (32 ° F ~ 572 ° F)
- Похибка вимірювання температури: ± 1 ° C
- Діапазон таймера: 99 годин 59 хвилин 59 секунд
- Живлення: AAA 1,5V батарея (входить в комплект)
- Щуп: металевий, на дроті довжиною 1 метр

### Функціонал

Як використовувати пристрій в режимі термометра?

- 1) Переведіть перемикач на задній стороні в положення позначене іконкою термометра .
- 2) Встановіть інтерфейс підключення на дроті від щупа у відповідний роз'єм на корпусі пристрою.
- 3) Оберіть необхідний температурний режим, натиснувши на кнопку «MEAT» та переміщуючись кнопками « » та « ».

- 4) Робота зі звуковим сповіщенням про досягнення температури: помістіть щуп у продукт, температуру якого потрібно виміряти. Поточна температура буде відображатись в лівій частині екрану. Сигнальна температура розміщена в правій частині і для її налаштування використовуйте кнопки «» та «». Коли поточна температура досягне вказаного рівня сигнальної температури, то термометр відтворить звуковий сигнал та одночасно з цим почне мигати підсвітка екрану. Для зупинки сигналу натисніть «MEAT».
- 5) Для вибору одиниць вимірювання скористайтесь відповідним перемикачем на задньому боці. На вибір доступні градуси Цельсія (°C) та Фаренгейта (°F).
- 6) Для увімкнення підсвітки натисніть кнопку «LIGHT». Вона автоматично вимкнеться через 5 секунд після натискання.

### Як використовувати пристрій в режимі таймера?

- 1) Переведіть перемикач на задній стороні в положення позначене іконкою годинника .
- 2) Початково на екрані буде відображатись надпис «0:00» (0 годин та 0 хвилин). Для налаштування часу варто використовувати кнопки «» - для регулювання годин, та «» - для регулювання хвилин.
- 3) Для початку відліку використовуйте кнопку «ST/SP» (Старт/Стоп). Щоб зупинити відлік також скористайтесь даною кнопкою.

### Рекомендовані температури

Температурні режими для різних продуктів				
Птиця	74°C (165°F)	Яловичина низького просмажування (з кров'ю)	<small>RARE</small>	63°C (145°F)
Телятина / Свинина	77°C (170°F)	Яловичина середнього просмажування		71°C (160°F)
Вирізка	71°C (160°F)	Яловичина повного просмажування		77°C (170°F)

### Примітки

- В задній частині термометра є магніт, завдяки чому його можна розмістити на металевих предметах (холодильник, духовка / мікрохвильова піч і т.д.)
- Діапазон вимірювань температури 0 ° C ~ 300 ° C, тому сигнальну температуру можна встановити лише в цих межах.
- Сам термометр не може перебувати в духовій печі. Для вимірювання всередині неї, потрібно помістити лише щуп, а термометр на дроті встановити зовні.
- Термометр не є водонепроникним, не встановлюйте його у воді чи під прямим струменем.
- Якщо екран погано відображає значення спробуйте замінити батарейки.